

キーレス型ビデオカメラ

製品取扱説明書



1) ご使用前の確認及び注意事項

- ・本製品をご使用いただく前に必ずmicroSDカード（別売）をセットしてから操作を行ってください。※最大32GB対応
- ・microSDカードをセットせずに電源を入れると、ステータスランプ①が連続で点滅し自動的に電源がOFFになります。
- ・なお本製品をご使用頂く前に、必ず充電を行ってから操作を開始してください。
- ・本製品は小型軽量化のため精密部品でデリケートに作られています。ボタン等の操作は強い力で行わないでください。
- ・保存処理及び内部処理に時間がかかる場合がありますので、連続したボタン操作は数秒の間隔をあけて行ってください。
- ・長時間の録画直後は保存処理に時間がかかりますので、他の操作をする前に約10秒以上の間隔をあけて行ってください。
- ・赤外線ライトの連続照射は消費電力が大きくなりバッテリーが早く消耗し、本体が発熱する場合がありますのでご注意ください。
- ・連続してボタン操作をすると操作不能になることがあります。その場合はリセット処理を行ってください。【※11)リセット方法を参照】

2) 充電方法

- ・電源がOFF状態で本体のUSB接続口⑩とPC等を付属のUSB接続ケーブルで接続（バスパワー）し充電します。
- ・もしくはACアダプター（別売）でUSB接続口⑩にUSB接続ケーブルを接続して充電します。
- ・接続するとステータスランプ①が赤＆青に点灯から青点滅になり、充電中であることをお知らせします。
- ・なお、充電が完了してもステータスランプ①は消灯しないのでご注意ください。
- ・バッテリーが空の状態より約3時間を目安に充電を行ってください。

3) 電源操作

【電源ON（自動録画開始）】

- ・電源／撮影ボタン④を押すと、ステータスランプ①が赤＆青点灯→青点灯後、青3回点滅し消灯。
この時自動録画機能により、自動で動画撮影が始まります。
- ※電源／撮影ボタン④を再度押すと、ステータスランプ①が青点灯になり、自動録画は停止され、動作待機状態になります。

【電源OFF】

- ・電源／撮影ボタン④を長押し（約2秒）すると、ステータスランプ①が2回高速点滅し、電源がOFFになります。
- ・動作待機状態で3分間何もしないと自動的に電源がOFFになります。

4) 動画撮影機能

- ・電源ON操作時に、自動録画機能により動画撮影が始まります。※3)電源ON参照。
- ・録画中に再度電源／撮影ボタン④を押すと、録画を停止しステータスランプ①が青点灯し録画待機状態になります。
※連続で動画撮影を行う場合、本体が熱をもつことがあります但し製品の故障ではありません。
- ※撮影は被写体から最低でも約50cm以上離して撮影してください。
- ※録画されたファイルは一定時間ごとに1ファイルとして保存されます。

5) 動体検知録画

- ・録画待機状態からモードボタン③を1回押すとステータスランプ①が青＆赤に点灯し動体検知モードになります。
- ・電源／撮影ボタン④を押すと、ステータスランプ①が赤点灯→3回青点滅→青＆赤点灯で動体検知待機状態になります。
- ・動きを検知するとステータスランプ①が消灯し録画を開始します。センサーから動作が消えて約15秒後に録画を停止し、ステータスランプ①が赤＆青に点灯後、動体検知待機状態になります。
- ・以後、動体を検知する度に撮影・停止を繰り返し、動きが継続されている場合、1ファイル約15秒で保存され、続けて新しいファイルで録画が継続されます。
- ・録画を停止する場合は電源／撮影ボタン④を押して下さい。ステータスランプ①が赤＆青に点灯し動体検知待機状態になります。

6) 写真撮影機能

- ・録画待機状態からモードボタン③を2回押すと、ステータスランプ①が赤色に点灯し、写真撮影待機状態になります。
- ・写真撮影待機状態で電源／撮影ボタン④を1回押すとステータスランプ①が一度赤色点滅し、写真が1枚撮影されます。
- ・以後、電源／撮影ボタン④を押すたびに、動作を繰り返し、写真を1枚ずつ撮影します。

7) モード切替操作

- ・操作待機状態（青ランプ点灯）でモードボタン③を1回押す度に、以下のように各機能の待機状態に切り替わります。
最初の動画待機状態（青ランプ点灯）⇒ 動体検知（赤＆青ランプ点灯）⇒ 写真（赤ランプ点灯）⇒ 動画待機状態（※繰り返し）

8) 赤外線ライト（不可視タイプ）

- ・通常撮影（動画・写真）時に赤外線ライトを併用しながら撮影することができます。
- ・録画／写真待機中、または録画中に赤外線ボタン②を押すと、ステータスランプ①が2回点滅し赤外線が点灯します。
- ・赤外線ライトを消灯するには、再度赤外線ボタン②を押すとステータスランプ①が2回点滅し赤外線が消灯します。
- ※赤外線は不可視タイプで、ライトは発光しません。
- ※赤外線照射距離は約1m以内です。長距離の被写体や室内全体を照射し撮影することはできません。

9) WEBカメラ（カメラキャプチャー用のソフトウェアが必要となります）

- ・本製品をWEBカメラ（外部カメラ）としてご使用することができます。

【事前準備】

- ・あらかじめ下記のドライバーダウンロードページから「STK03N.exe」をインストールします。

ドライバーダウンロードページ <http://www.onsquare.jp/support/>

- ※このドライバーはWEBカメラ専用です。WEBカメラをご使用にならない場合は使用しません。
- ・録画／写真待機中、または録画中に赤外線ボタン②を押すと、ステータスランプ①が2回点滅し赤外線が点灯します。
- ・適切なWEBカメラ用（キャプチャーソフト）アプリケーションがインストールされている事を確認して下さい。
- ※なお、キャプチャーソフトが無い場合、LiveCapture3（フリーソフト）を推奨いたします。

<http://www2.wisnet.ne.jp/~daddy/Download.html>

- ・操作待機状態で、モードボタン③を押しながらUSB接続口⑩にUSB接続ケーブルで、PC等と接続します。

- ※WEBカメラとして認識されるまで、モードボタン③を押し続けてください。
- ・自動でドライバーのインストールが始まり、PC上のStandardカメラとして認識します。
（ドライブが認識されるまで約10～15秒かかります）
- ※ドライバーの不具合等で認識できない場合は、他のUSB接続ポートでお試頂く必要がございます。
- ※お客様がご使用されているパソコンのスペックや設定等の影響により、エラーが表示されたり映像が映らないことがあります。
お客様ご自身で上記内容をご確認いただき、ご対応をお願いいたします。
- ※本事象はパソコン側の問題となり、弊社サポート対象外となります。

10) USBメモリ機能（データへのアクセス）

- ・電源がOFFの状態では本体のUSB接続口⑩とPCを付属のUSB接続ケーブルで接続すると、ステータスランプ①が赤＆青点灯のあと青点滅します。（ドライブが認識されるまで10～15秒かかります）
- ・パソコンのマイコンピューターに新しくリムーバブルディスクとして認識され、以後microSDカード内にアクセスできます。
※なお、本操作にドライバーのインストールの必要はありません。（対応OSは自動的にインストールされます）
- ・USB接続ケーブルを取り外す際は、OS指定の【ハードウェアの安全な取り外し方法】に従い正しく切断してください。
※認識が不安定な場合は、リセット処理を実行後、再度接続をし直して下さい。
- ※ドライバーの不具合等で認識できない場合は、他のUSB接続ポートでお試頂く必要がございます。
- ・PCから取り外して数秒後にステータスランプ①が2回赤点滅の後消灯し、電源が自動でOFFになります。

11) タイムスタンプ（画像への日付・時間の設定）の設定

■タイムスタンプ（画像への時刻セット）設定ファイルの作成方法

例) 2016年5月25日12時30分30秒に設定する場合

- ・下記のようにPCのメモ帳でテキストを作成し、ファイル名を「time.txt」として任意の場所へ保存します。
2016.05.25 12:30:30 Y（すべて半角入力） ※タイムスタンプを消す場合は語尾の「Y」を「N」と入力
- 正常に日時の設定が出来ない場合、下記ページより「time.txt」をダウンロードしてください。

ドライバーダウンロードページ <http://www.onsquare.jp/support/>

12) リセット方法

- ・充電後も電源が入らなかったり、動作が不安定、フリーズ状態や正しい操作ができない場合などに使用します。
- ・本製品のリセット処理は本体のリセット穴⑨を先のとがった、金属以外の物で軽く押して下さい。
- ・正しくリセットが行われると自動的に電源がOFFとなります。



注意・警告 本製品は高精細画質の録画及び保存を行う為、バッテリーにはリチウム蓄電池を採用しております。リチウム蓄電池は、ニッケルベースのバッテリーよりも出力密度が高いのが特長です。そのため、より軽量ながら駆動時間も長いのですが、**高温・加熱のある場所では発火の可能性もありますので、ご使用や保管方法には十分ご注意ください。**またバッテリーを長持ちさせるため必要以上の過充電や過放電（完全に放電した状態）の状態では保存しないようご注意ください。（電池の寿命が極端に短くなります）ご使用にならない際は、充電に半分程度の容量がある状態で保存される事を推奨いたします。

製品保証書



この製品保証書は以下の保証規約に基づき、初期不良および取扱説明書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合の無償修理・交換をお約束するためのものです。

製品名		キーレス型ビデオカメラ（型番:A-201）		
お客様	お名前	様		
	ご住所	〒		
		TEL		
お買い上げ日 （製品到着日）		年	月	日
保証期間		保証対象		販売店記載欄
1 ヲ月		製品本体		

領収書／納品書添付欄

※購入先／購入日が判別できるものがが必要です※

■不良事象（原因の早期特定のため不良事象は詳細に記載してください）

.....

.....

.....

.....

.....

.....

返品の際は、販売店および購入日がわかるもの（領収書や納品書）付属品、外箱等すべて揃っている事が前提となります。また販売店へお伝えした不良事象を上記にご記入ください。

【保証規約】

- ① 保証期間について
保証期間は製品保証書に明記された期間とします。
- ② 製品交換・修理後の保証期間について
製品交換または修理対応後の保証期間は、ご購入日から当該製品に定められている正規の保証期間の残り日数、または修理対応後5日間のいずれかの長い期間となります。
- ③ 初期不良
製品購入後に不具合があった場合、原則交換させていただきます。製品購入日または製品到着日より、5日以内に販売店へお申し出いただき、上記保証期間内に指定の送付場所へ返送するものとします。
- ④ 製品保証
ご使用后、製品に不具合が生じた場合、上記保証期間に限り無償で修理または交換させていただきます。不良事象を販売店へお申し出いただき、上記保証期間内に指定の送付場所へ返送するものとします。なお、往復の送料はお客様のご負担となります。
- ⑤ 製品検査および修理
お送りいただいた製品につきましては、メーカー指定の製品検査方法により、不良・故障の判断をさせていただきます。なお、動作チェックには、2～3日いただく場合もございます。また、その結果修理が必要な場合、更に日数を要する場合もございますのであらかじめご了承ください。
- ⑥ 保証期間内であっても、初期不良または無償修理(または交換)として応じられない製品
(1)製品保証書・販売証明書(販売店のレシート等)の提示(購入年月日の証明含む)がない製品
(2)弊社への事前連絡なく返品された製品
(3)製品到着後6日以上経過した製品(※初期不良対応に限ります。)
(4)お客様の手許で改造されたり不当に修理された製品
(5)化粧箱・製品付属品等が破損・紛失した製品
(6)譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された製品
(7)火災、地震、水害、落雷その他付属品以外のACアダプタやケーブルなどの使用により故障または損傷した製品
(8)製品検査後、お客様の過失による製品故障または破損と判断された製品
(9)製品検査後、弊社にて不良判断がなされなかった製品(お客様の使用環境による不具合・障害を含む)
- ⑦ 防水機能使用時の禁止事項(防水製品のみ)
■生活防水機能とは 【防水性能のJISに等級】
※4級 防まつ型（生活防水・汗や多少の雨など水圧がかからない水滴がついても大丈夫）
(1)製品表記の生活防水は濡れたままでの操作は保証されていませんのでご注意ください。
(2)シャワーや手洗い等の水の直撃には耐えることができません。
(3)蒸気に対しては防御されませんのでお風呂や温泉など湯煙などではご使用できません。
(4)使用後はかならず乾いた布で拭いて水分を拭き取ってください。

防水気圧	○m防水	手洗い・雨	シャワー	プール	飛び込み	ダイビング
3	30	○	×	×	×	×
5	50	○	×	×	×	×
10	100	○	○	○	×	×
30	300	○	○	○	○	○
100	1000	○	○	○	○	○

【免責事項】

- (1)製品の不良や使用時の不注意に起因する他の機器への損害、および運用上のお客様の不利益や損害に関しましては弊社は一切の責任を負わないものとします。
- (2)MicroSDおよびハードディスク内に蓄積されたデータに関して、いかなる場合においてもその保存および保持は一切保証いたしません。