

★★★★★
**レビュー
投稿で**

アマギフGet!
(または、PayPay)

必ずもらえる!

- ・ご注文1件につきプレゼントは1回限りとさせていただきます。
- ・発送通知から10日以内にレビュー投稿をお願いします。
- ・キャンセルや返金となった場合は対象外となります。

**LINEの「友だち追加」
から右のQRコードを
読み込んでください。**

ID検索: @767zcnsa



アマギフGet!までの流れ

詳しい流れは友だち登録時にご案内します。



レビューを
記入

LINEで
ご連絡
ください

アマギフ
(または、PayPay)
Get!

- ①ご購入いただいた製品のレビューをお願いします。
- ②レビューが掲載されたスクリーンショットをLINEでお送りください。
- ③ご登録いただいたLINEにアマゾンギフトカードをお送りいたします。

¥500

amazon.co.jp





公式サイト

onsquare.info

Gexa[®] X **SPYDERS[®]**
SPYDERS X SERIES DESIGN SECURITY ITEM



アマゾン

amazon.co.jp



YouTube

youtube.com



TikTok

tiktok.com

キーレス型ビデオカメラ

製品取扱説明書



- ①電源／撮影ボタン ②モードボタン ③赤外線LED ④USB接続口 ⑤ステータスランプ
⑥端子カバー ⑦microSDカード挿入口 ⑧赤外線LED (×2灯) ⑨カメラレンズ

1) ご使用前の確認および注意事項

- ・本製品をご使用いただく前に必ずmicroSDカード（別売）をセットしてから操作を行ってください。（※最大1TB対応）
- ・microSDカードをセットせずに電源を入れると、ランプ⑤の赤青色ランプが連続で点滅し自動的に電源がOFFになります。
- ・なお本製品をご使用頂く前に、必ず充電を行ってから操作を開始してください。
- ・赤外線LEDの連続照射は消費電力が大きくなりバッテリーが早く消耗し、本体が発熱する場合がありますのでご注意ください。
- ・連続してボタン操作をすると操作不能になることがあります。その場合はリセット処理を行ってください。【※13】を参照
- ※撮影はパンフォーカスの為、被写体から最低でも約50cm以上離して撮影してください。

2) 充電方法

- ・電源がOFFの状態ではUSB接続口④に付属のUSB接続ケーブルでPC等と接続して充電します。
- ・接続するとランプ⑤が赤青色に点灯し（1回振動）数秒後に赤色の点滅になり充電中であることをお知らせします。
- ※もしくはACアダプター（別売）接続での充電も可能です。
- ・バッテリーが空の状態より約3時間を目安に充電を行ってください。

3) 電源操作

- ・電源ON：電源／撮影ボタン①を長押し（約2秒）でランプ⑤が赤青色に点灯後（1回振動）赤色の点灯になり、録画待機状態になります。（※待機状態で3分間何もしないと自動的に1回振動して電源がOFFになります。）
- ・電源OFF：電源／撮影ボタン①を長押し（約2秒）でランプ⑤が消灯し（1回振動）電源がOFFになります。

【外部電源機能】

- ・USB接続にて充電している状態でモードボタン②を長押し（約3秒）するとランプ⑤が赤色の点滅から点灯に変化し（1回振動）録画待機状態になり充電しながらの各種撮影機能が使えるようになります。

4) モード切替操作

- ・録画待機状態でモードボタン②を押すごとに（1回振動）以下のように各機能の待機状態に切り替わります。
動画撮影（赤ランプ点灯）⇒ 写真撮影（青ランプ点灯）⇒ ボイスレコーダー（赤青ランプ点灯）⇒ 動体検知（赤点滅⇒青点灯）
※動体検知モードは切替後、即動体検知待機状態になるため、ご自身の動作に反応して即録画を開始する場合があります。

5) 動画撮影機能

- ・録画待機状態で電源／撮影ボタン①を押すとランプ⑤が赤色に点滅し（1回振動）録画が開始されます。
- ・録画中に再度電源／撮影ボタン①を押すと録画を停止しランプ⑤が赤色に点灯し（1回振動）録画待機状態に戻ります。
- ※録画されたファイルは一定時間ごとに1ファイルとして保存されます。

6) 写真撮影機能

- ・録画待機状態でモードボタン②を1回押すとランプ⑤が青色に点灯し（1回振動）写真撮影待機状態になります。
- ・写真撮影待機状態で電源／撮影ボタン①を押すとランプ⑤が1度点滅し（1回振動）写真が撮影されます。
- ・ファイル保存後、写真撮影待機状態に戻ります。

7) ボイスレコーダー機能

- ・録画待機状態でモードボタン②を2回押すと(押すごとに振動) ランプ⑤が赤青色に点灯し録音待機状態になります。
- ・録音待機状態で電源/撮影ボタン①を押すと(1回振動) ランプ⑤が赤色点滅+青色点灯になり録音を開始します。
- ・録音中に再度、電源/撮影ボタン①を押すと(1回振動) 録音を停止し録音待機状態に戻ります。
※録音されたファイルは一定時間ごとに1ファイルとして保存されます。

8) 動体検知録画機能

- ・録画待機状態でモードボタン②を3回押すと(押すごとに振動) ランプ⑤が赤色点滅+青色点灯になり動体検知状態になります。
※動体検知モードは切替後、即動体検知待機状態になりますので撮影開始ボタンを押す必要はありません。
- ・動体検知状態で動きを検知すると、ランプ⑤は赤色⇄青色が交互に点滅になり録画を開始します。
- ・以後動きを検知することにより一定時間ごとの録画を開始し、録画⇄待機の動作を繰り返します。
- ・録画を停止する場合はモードボタン②を押し(1回振動)、他モードに切り替えます。
- ・動体検知モードを再開する場合には、再度録画待機状態でモードボタン②を3回押すと、ランプ⑤が赤色点滅+青色点灯になり動体検知状態になります。

9) 繰り返し録画機能

- ・本製品は繰り返し録画機能により、内蔵メモリがいっぱいになると古いデータから順に上書き録画されます。
※上書きされたデータは消去されますのでご注意ください。

10) 赤外線LED

- ・通常撮影(動画・写真)時に赤外線LEDを併用しながら撮影することができます。
- ・録画/写真待機中、または録画中に赤外線ボタン③を長押し(約3秒)するとランプ⑤が黄色に点灯し(2回振動) 赤外線が点灯します。
- ・赤外線LEDを消光するには、赤外線ボタン③を長押し(約3秒)するとランプ⑤が消灯し(2回振動) 赤外線が消灯します。
※赤外線は目には見えません。デジタルカメラ等で照射部分を映すと確認することができます。

11) パソコン接続時のリムーバブルディスクとしての認識について

- ・製品本体のUSB接続口④にUSB接続ケーブルでPC等と接続します。(ドライブが認識されるまで10~15秒かかります。)
- ・パソコンのマイコンピューターに新しくリムーバブルディスクとして認識され、以後microSDカード内にアクセスできます。
※なお、本操作にドライバーのインストールの必要はありません。(対応OSは自動的にインストールされます)
- ・USB接続ケーブルを取り外す際は、OS指定の【ハードウェアの安全な取り外し方法】に従い正しく切断してください。
※認識が不安定な場合は、リセット処理を実行後、再度接続を直して下さい。
※ドライバーの不具合等で認識できない場合は、他のUSB接続ポートでお試し頂く必要があります。

12) タイムスタンプ(画像への日付・時間の設定)の設定

- ・下記のようにPCのメモ帳でテキストを作成し、ファイル名を「帳」として任意の場所へ保存します。

例) 2023年12月9日23時59分59秒に設定する場合

20231209235959 Y (すべて半角入力) ※タイムスタンプを消す場合は語尾の「Y」を「N」と入力

- ・本体の電源をOFFにしてPCに接続してください。認識されたリムーバブルディスクを開き作成した「time」を移動します。
- ・リムーバブルディスクを開いたフォルダー(ドライブの最上位)に貼り付けます。
- ・本体をパソコンから取り外し、電源をOFFにして再度電源ONにすることで設定完了します。
- ・正常に設定が終了するとセットした「time」はリムーバブルディスクから自動的に消去されます。

※拡張子を表示する設定にされている方は「time.txt」としてください。

●正常に日時の設定が出来ない場合、下記の公式サポートページより「time.txt」をダウンロードしてください。

13) リセット方法

- ・充電後も電源が入らなかつたり、動作が不安定、フリーズ状態や正しい操作ができない場合などに使用します。
- ・リセット方法: 電源ONの状態、モードボタン②を押しながら電源/撮影ボタン①を同時に押します。
- ・正しくリセットが行われると自動的に電源がOFFとなります。

《注意事項》

Ver.02

●ご使用中本体が発熱し多少熱くなる事がありますが、異常ではありません。●バッテリー稼働時間はあくまでも目安であり稼働を保証するものではありません。●製品ケースや本体のデザインは予告なく変更される事があります。●プライバシーの侵害・迷惑防止条例等に抵触する行為には使用しないでください。●輸入品につき、製品箱等にキズ/汚れがある場合がございます。

注意・警告



本製品は高精細画質の録画および保存を行うため、バッテリーにはリチウム蓄電池を採用しております。リチウム蓄電池は、ニッケルペースのバッテリーよりも出力密度が高いのが特長です。そのため、より軽量ながら駆動時間も長いですが、**高温・加熱のある場所では発火の可能性がありますので、ご使用や保管方法には十分ご注意ください。**またバッテリーを長時間させるため必要以上の過充電(完全に放電した状態)の状態では保存しないようご注意ください。(電池の寿命が極端に短くなります) ご使用にならない際は、充電が半分程度の容量がある状態で保存される事を推奨いたします。

製品保証書



この製品保証書は以下の保証規約に基づき、初期不良および取扱説明書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合の無償修理・交換をお約束するためのものです。

製品名		キーレス型ビデオカメラ（型番:A-203Σ）		
お客様様	お名前	様		
	ご住所	〒		
		TEL		
お買い上げ日 （製品到着日）		年	月	日
保証期間		保証対象		販売店記載欄
1 ヲ月		製品本体		

領収書／納品書添付欄

※購入先／購入日が判別できるものがが必要です※

■不良事象（原因の早期特定のため不良事象は詳細に記載してください）

返品の際は、販売店および購入日がわかるもの（領収書や納品書） 付属品、外箱等すべて揃っている事が前提となります。
また販売店へお伝えした不良事象を上記にご記入ください。

【保証規約】

① 保証期間について

保証期間は製品保証書に明記された期間とします。

② 製品交換・修理後の保証期間について

製品交換または修理対応後の保証期間は、ご購入日から当該製品に定められている正規の保証期間の残り日数、または修理対応後5日間のいずれかの長い期間となります。

③ 初期不良

製品購入後に不具合があった場合、原則交換させていただきます。製品購入日または製品到着日より、5日以内に販売店へお申し出いただき、上記保証期間内に指定の送付場所へ返送するものとします。

④ 製品保証

ご使用後、製品に不具合が生じた場合、上記保証期間内に限り無償で修理または交換させていただきます。不良事象を販売店へお申し出いただき、上記保証期間内に指定の送付場所へ返送するものとします。なお、往復の送料はお客様のご負担となります。

⑤ 製品検査および修理

お送りいただいた製品につきましては、メーカー指定の製品検査方法により、不良・故障の判断をさせていただきます。なお、動作チェックには、2～3日いただく場合もございます。また、その結果修理が必要な場合、更に日数を要する場合もございますのであらかじめご了承ください。

⑥ 保証期間内であっても、初期不良または無償修理(または交換)として応じられない製品

- (1) 製品保証書・販売証明書(販売店のレシート等)の提示(購入年月日の証明含む)がない製品
- (2) 弊社への事前連絡なく返品された製品
- (3) 製品到着後6日以上経過した製品(※初期不良対応に限ります。)
- (4) お客様の手許で改造されたり不当に修理された製品
- (5) 化粧箱・製品付属品等が破損・紛失した製品
- (6) 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された製品
- (7) 火災、地震、水害、落雷その他付属品以外のACアダプタやケーブルなどの使用により故障または損傷した製品
- (8) 製品検査後、お客様の過失による製品故障または破損と判断された製品
- (9) 製品検査後、弊社にて不良判断がなされなかった製品(お客様の使用環境による不具合・障害を含む)

⑦ 防水機能使用時の禁止事項(防水製品のみ)

■生活防水機能とは【防水性能のJISに等級】

※4級 防まつ型 (生活防水・汗や多少の雨など水圧がかからない水滴がついても大丈夫)

- (1) 製品表記の生活防水は濡れたままでの操作は保証されていませんのでご注意ください。
- (2) シャワーや手洗い等の水の直撃には耐えることができません。
- (3) 蒸気に対しては防御されませんので風呂や温泉など湯煙などではご使用できません。
- (4) 使用後はかならず乾いた布で拭いて水分を拭き取ってください。

防水気圧	○m防水	手洗い・雨	シャワー	プール	飛び込み	ダイビング
3	30	○	×	×	×	×
5	50	○	×	×	×	×
10	100	○	○	○	×	×
30	300	○	○	○	○	○
100	1000	○	○	○	○	○

【免責事項】

- (1) 製品の不良や使用時の不注意に起因する他の機器への損害、および運用上のお客様の不利益や損害に関しましては弊社は一切の責任を負わないものとします。
- (2) MicroSDおよびハードディスク内に蓄積されたデータに関して、いかなる場合においてもその保存および保持は一切保証いたしません。