




1) ご使用前の確認および注意事項

- ・本製品をご使用いただく前に、必ず充電を行ってから操作を開始してください。
- ・本製品は小型軽量化のため精密部品でデリケートに作られています。ボタン等の操作は強い力でおこなわないでください。
- ・保存処理および内部処理に時間がかかる場合がありますので、連続したボタン操作は数秒の間隔をあけておこなってください。
- ・待機状態で1分間何も操作しないと自動的に電源がOFFになります。
- ・連続してボタン操作をすると操作不能になることがあります。その場合はリセット処理をおこなってください。【※8】参照
- ・充電や連続撮影等、使用中に本体が発熱し高温になる場合がありますのでご注意ください。
- ・本製品は、専用ケーブルを使用しており、市販のUSBハブや延長ケーブルと併用してご使用になるとドライブを認識できない事があります。データアクセスの際は、付属のUSB接続用ケーブルで、直接パソコンのUSBポートと接続をおこなってください。
- ・撮影は被写体から最低でも約50cm以上離して撮影してください。

2) 充電方法

- ・モード切替スイッチ⑦を「P」にスライドさせた状態で、付属のUSB接続ケーブルを使用し、製品本体のUSB接続口③とコンセントからACアダプター（別売）、またはPC等との接続（バスパワー）で充電します。
- ・ランプ⑤が黄色点滅し、充電中であることをお知らせします。充電が完了するとランプ⑤は黄色点灯に変わります。
 - ※充電時間は約2時間を目安に行ってください。
 - ※バスパワー充電の場合は充電中も完了時も黄色+青色点灯になります。
 - ※モード切替スイッチ⑦を「V」にスライドさせた状態で外部電源に接続すると、自動的に録画が開始されるのでご注意ください。

3) 電源操作および動画撮影

- ・電源がオフの状態で、モード切替スイッチ⑦を「V」にスライドさせます。
 - 【電源ON/自動録画開始】
 - ・本体の電源/撮影ボタン④を約2秒長押しすると、ランプ⑤が黄色+青色点灯→青色点滅→消灯し、自動的に録画を開始します。
 - ※電源/撮影ボタン④を押す時間が長いと動画撮影されず電源がOFFになります。
 - 【録画停止/録画開始】
 - ・録画中に電源/撮影ボタン④を押すと、ランプ⑤が黄色点灯にかわり、操作待機状態になります。
 - ・待機状態（ランプ⑤黄色点灯）で電源/撮影ボタン④を押すと、ランプ⑤が青色に点滅後消灯し、録画を開始します。
 - 【電源OFF】
 - ・録画中または待機状態で電源/撮影ボタン④を約2秒長押しするとステータスランプ⑤が黄色+青色に点灯後消灯し電源がOFFになります。
 - ※録画は一定時間ごとに1ファイルとして保存されます。
 - 【繰り返し録画機能】
 - ・本製品は繰り返し録画機能により、内蔵メモリがいっぱいになると古いデータから順に上書き録画されます。
 - ※上書きされたデータは消去されますのでご注意ください。

4) 写真撮影機能

- ・電源がOFFの状態で、モード切替スイッチ⑦を「P」にスライドさせます。
- ・電源/撮影ボタン④を約2秒長押しすると、ランプ⑤が黄色+青色点灯→黄色点灯し、写真撮影モードの待機状態になります。
 - ※電源/撮影ボタン④を押す時間が長いと待機状態にならず電源がOFFになります。
- ・電源/撮影ボタン④を押すとランプ⑤が黄色に1回点滅し、写真を1枚撮影します。
- ・待機状態（ランプ⑤黄色点灯）で電源/撮影ボタン④を約2秒長押しするとランプ⑤が消灯し、電源がOFFになります。

5) 外部電源機能

- ・別売のACアダプターやモバイルバッテリーを使い充電する場合、電源を供給しながらの撮影が可能になり、長時間録画が可能になります。
- ・モード切替スイッチ⑦を「V」にスライドさせた状態で本製品と付属のUSB接続ケーブルで接続するとランプ⑤が黄色+青色点灯→青色点滅→消灯し自動的に録画を開始します。
- ・この状態から、通常と同じように操作可能になります。
 - ※待機状態ではランプ⑤が黄色点滅した状態になります。
 - ※モード切替スイッチ⑦を「P」にスライドさせた状態で接続するとランプ⑤が黄色点滅し、写真撮影モードになります。

6) 電源ON時のモード切替スイッチ⑦の操作について

- ・電源ON時にモード切替スイッチ⑦を切り替えると、以下のようになります。
 - 【録画モード時】
 - ・録画中にモード切替スイッチ⑦を「P」にスライドすると録画を停止し、写真撮影モードの待機状態（ランプ⑤黄色点灯）になります。
 - 【写真モード時】
 - ・待機状態（ランプ⑤黄色点灯）からモード切替スイッチ⑦を録画モード「V」にスライドすると、ランプ⑤が青色に点滅後消灯し、自動で録画を開始します。

7) パソコン接続時のリムーバブルディスクとしての認識について

- ・電源OFFの状態付属のUSB接続ケーブルを使用し製品本体のUSB接続口③とPC等を接続するとランプ⑤が黄色+青色点灯し、パソコンのマイコンピューターに新しくリムーバブルディスクとして認識され、以後内蔵メモリ内にアクセスできます。
- ・USB接続ケーブルを取り外す際は、OS指定の【ハードウェアの安全な取り外し方法】に従い正しく切断してください。
 - ※なお、本操作にドライバーのインストールの必要はありません。（対応OSは自動的にインストールされます）
 - ※認識が不安定な場合はリセット処理を実行後、再度接続をし直してください。
 - ※ドライバーの不具合等で認識できない場合は、他のUSB接続ポートでお試し頂く必要があります。

■録画した動画が再生できない場合

- ・製品本体とUSB接続をしたままファイルの再生をすると、ファイル転送が間に合わず正しい再生ができない場合があります。録画ファイルの再生は、本体よりお使いのPCの任意の場所へファイルを移動し、その後パソコンから再生をおこなってください。

8) タイムスタンプ（画像への日付・時間の設定）

- ・撮影データに記録される日時（タイムスタンプ）を設定します。
- ・パソコンにリムーバブルディスクとして接続後、認識された本体メモリ内にアクセスします。※7）参照
- ・本体メモリ内に自動で作成された「TIMEREST」テキストファイルを開き、下記のように日時を修正します。

例) 2022年8月25日12時30分30秒に設定する場合

2021-01-01,23:59:59

- ・本体をパソコンから取り外し、再度電源をONにすることでタイムスタンプの設定が完了します。
- ・正常に設定が終了すると、「TIMEREST」テキストファイルは初期の状態になります。
 - ※拡張子を表示する設定にしている方は「TIMEREST.TXT」と表示されます。
 - ※正常に日時の設定が出来ない場合は公式サポートページ（下記★）より「TIMERSET」テキストをダウンロードしてください。

9) リセット方法

- ・充電後も電源が入らなかったり、動作が不安定、フリーズ状態や正しい操作ができない場合などは、ピンセット等の先が細いものでリセットボタン穴⑥の中のボタンを押してリセット処理をおこなってください。

注意・警告



本製品は高精細画質の録画および保存を行う為、バッテリーにはリチウム蓄電池を採用しております。リチウム蓄電池は、ニッケルベースのバッテリーよりも出力密度が高いのが特長です。そのため、より軽量ながら駆動時間も長いのですが、**高温・加熱のある場所では発火の可能性もありますので、ご使用や保管方法には十分ご注意ください。**またバッテリーを長持ちさせるため必要以上の過充電や過放電（完全に放電した状態）の状態保管しないようご注意ください。（電池の寿命が極端に短くなります）ご使用にならない際は、充電に半分程度の容量がある状態で保管される事を推奨いたします。

製品保証書



この製品保証書は以下の保証規約に基づき、初期不良および取扱説明書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合の無償修理・交換をお約束するためのものです。

製品名		ペンダント型ビデオカメラ（型番:F-801）		
お客様	お名前	様		
	ご住所	〒		
		TEL		
お買い上げ日 （製品到着日）		年	月	日
保証期間		保証対象		販売店記載欄
1 ヲ月		製品本体		

領収書／納品書添付欄

※購入先／購入日が判別できるものが必要です※

■不良事象（原因の早期特定のため不良事象は詳細に記載してください）

返品の際は、販売店および購入日がわかるもの（領収書や納品書）付属品、外箱等すべて揃っている事が前提となります。また販売店へお伝えした不良事象を上記にご記入ください。

【保証規約】

- ① 保証期間について
保証期間は製品保証書に明記された期間とします。
- ② 製品交換・修理後の保証期間について
製品交換または修理対応後の保証期間は、ご購入日から当該製品に定められている正規の保証期間の残り日数、または修理対応後5日間のいずれかの長い期間となります。
- ③ 初期不良
製品購入後に不具合があった場合、原則交換させていただきます。製品購入日または製品到着日より、5日以内に販売店へお申し出いただき、上記保証期間内に指定の送付場所へ返送するものとします。
- ④ 製品保証
ご使用后、製品に不具合が生じた場合、上記保証期間に限り無償で修理または交換させていただきます。不良事象を販売店へお申し出いただき、上記保証期間内に指定の送付場所へ返送するものとします。なお、往復の送料はお客様のご負担となります。
- ⑤ 製品検査および修理
お送りいただいた製品につきましては、メーカー指定の製品検査方法により、不良・故障の判断をさせていただきます。なお、動作チェックには、2〜3日いただく場合もございます。また、その結果修理が必要な場合、更に日数を要する場合もございますのであらかじめご了承ください。
- ⑥ 保証期間内であっても、初期不良または無償修理(または交換)として応じられない製品
(1)製品保証書・販売証明書(販売店のレシート等)の提示(購入年月日の証明含む)がない製品
(2)弊社への事前連絡なく返品された製品
(3)製品到着後6日以上経過した製品(※初期不良対応に限ります。)
(4)お客様の手許で改造されたり不当に修理された製品
(5)化粧箱・製品付属品等が破損・紛失した製品
(6)譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された製品
(7)火災、地震、水害、落雷その他付属品以外のACアダプタやケーブルなどの使用により故障または損傷した製品
(8)製品検査後、お客様の過失による製品故障または破損と判断された製品
(9)製品検査後、弊社にて不良判断がなされなかった製品(お客様の使用環境による不具合・障害を含む)
- ⑦ 防水機能使用時の禁止事項(防水製品のみ)
■生活防水機能とは 【防水性能のJISに等級】
※4級 防まつ型（生活防水・汗や多少の雨など水圧がかからない水滴がついても大丈夫）
(1)製品表記の生活防水は濡れたままでの操作は保証されていませんのでご注意ください。
(2)シャワーや手洗い等の水の直撃には耐えることができません。
(3)蒸気に対しては防御されませんのでお風呂や温泉など湯煙などではご使用できません。
(4)使用後はかならず乾いた布で拭いて水分を拭き取ってください。

防水気圧	Om防水	手洗い・雨	シャワー	プール	飛び込み	ダイビング
3	30	○	×	×	×	×
5	50	○	×	×	×	×
10	100	○	○	○	×	×
30	300	○	○	○	○	○
100	1000	○	○	○	○	○

【免責事項】

- (1)製品の不良や使用時の不注意に起因する他の機器への損害、および運用上のお客様の不利益や損害に関しましては弊社は一切の責任を負わないものとします。
- (2)MicroSDおよびハードディスク内に蓄積されたデータに関して、いかなる場合においてもその保存および保持は一切保証いたしません。