

★★★★★  
**レビュー  
投稿で**

**アマギフGet!**  
(または、PayPay)

**必ずもらえる!**

- ・ご注文1件につきプレゼントは1回限りとさせていただきます。
- ・発送通知から10日以内にレビュー投稿をお願いします。
- ・キャンセルや返金となった場合は対象外となります。

**LINEの「友だち追加」  
から右のQRコードを  
読み込んでください。**

**ID検索: @767zcnsa**



**アマギフGet!までの流れ**

詳しい流れは友だち登録時にご案内します。



レビューを  
記入

LINEで  
ご連絡  
ください

**アマギフ**  
(または、PayPay)  
**Get!**

- ①ご購入いただいた製品のレビューをお願いします。
- ②レビューが掲載されたスクリーンショットをLINEでお送りください。
- ③ご登録いただいたLINEにアマゾンギフトカードをお送りいたします。

**¥500**

**amazon.co.jp**





公式サイト

[onsquare.info](https://onsquare.info)

**Gexa<sup>®</sup>**



**SPYDERS<sup>®</sup>**  
SPYDERS X SERIES DESIGN SECURITY ITEM



アマゾン

[amazon.co.jp](https://amazon.co.jp)



YouTube

[youtube.com](https://youtube.com)



TikTok

[tiktok.com](https://tiktok.com)

# SECURITY VIDEO CAMERA

Slide of a button Easy Shooting HIGH-TECHNOLOGY

屋外対応小型防犯カメラ

製品取扱説明書

保証書付

型番 GX-306



- ①赤外線LED(6灯) ②カメラレンズ ③電源/モード切り替えスイッチ ④ステータスランプ  
⑤人感センサー ⑥USB接続口 ⑦microSDカード挿入口 ⑧リセットボタン

※microSDカードは付属しておりません。

## Ⅰご使用前の確認および注意事項

- ・本製品をご使用いただく前に必ずmicroSDカード(別売)をセットしてから操作を行ってください。(※最大1TB対応)
- ・microSDカードのセットは、挿入口に沿うようにまっすぐに差し込んでください。
- ・microSDカードを取り出す際に取り出しにくい場合は、ピンセットなどでゆっくりと取り出してください。
- ・microSDカードをセットせずに電源を入れると、ステータスランプ④が青色、赤色と交互に点滅し、電源がOFFになります。
- ・本製品をご使用頂く前に、必ず充電を行ってから操作を開始してください。
- ・連続してスライド操作をすると操作不能になることがあります。その場合は電源を入れ直してください。
- ・連続使用や長時間使用する場合、本体が熱をもつことがあります。製品の故障ではありません。
- ・撮影はパンフォーカスのため、被写体から最低でも約50cm以上離して撮影してください。

## Ⅱ充電方法

- ・電源がOFFの状態では本体のUSB接続口⑥とパソコン等を付属のUSB接続ケーブルで接続(パスパワー)し充電します。
- ※ケーブルを接続するとステータスランプ④が青色点灯→青色が青赤色点滅に変わり、充電していることをお知らせします。
- 充電が完了すると青赤色が点灯します。
- ・もしくは別売りのACアダプターとUSB接続ケーブルを接続しコンセントから充電します。
  - ・バッテリーが空の状態より約3～4時間を目安に充電を行ってください。

## Ⅲ電源操作および動画撮影

- ・本体にmicroSDカードをセットし、電源/モード切り替えスイッチ③のつまみを「C」または「M」にスライドします。

### 【スイッチを「C」にスライドした場合の動画撮影：常時録画】

- ・電源/モード切り替えスイッチ③を「C」にスライド、ステータスランプ④が青色点灯→青色点滅、録画を開始します。
- ・録画中に電源/モード切り替えスイッチ③のつまみを真ん中の電源マーク「U」の位置にスライドすると録画を停止し電源がOFFになります。

※録画中はステータスランプ④は消灯いたしません。

※常時録画は1ファイル約5分で保存されます。

### 【スイッチを「M」にセットした場合の動画撮影：動体検知録画】

- ・電源/モード切り替えスイッチ③を「M」にスライド、ステータスランプ④が青色点灯→赤色点滅、動体検知モードで録画を開始します。
- ・その後は動きを検知する度に、自動的に録画を開始します。
- ・録画中に電源/モード切り替えスイッチ③のつまみを真ん中の電源マーク「U」の位置にスライドすると録画を停止し電源がOFFになります。

※動体検知スタート時は、検知なくても録画が開始されます。

※録画中はステータスランプ④は消灯いたしません。

※録画は1ファイル約1分で保存されます。

## 【電源OFF】

- 電源/モード切り替えスイッチ③のつまみを真ん中の電源マーク「」の位置にスライドすると録画を停止し電源がOFFになります。

## 4 外部電源機能

- 本体にmicroSDカードをセットした状態で、付属のUSB接続ケーブルとモバイルバッテリーおよびコンセントを接続すると、ステータスランプ④が青色点灯→青赤色点滅し、充電を開始します。  
充電中に常時録画「C」または動体検知録画「M」のモードに電源/モード切り替えスイッチ③をスライドします。  
電源/モード切り替えスイッチ③をスライドしたモードで録画を開始します。  
※外部電源機能での録画中のステータスランプ④の光り方は**目電源操作および動画撮影**の時と同様に点滅/点灯します。
- 接続を外すとステータスランプ④が消灯し、電源がOFFになり録画を停止します。  
※バスパワー充電の場合（パソコン接続時）は、使用できません。  
※USBケーブル接続時、本体にmicroSDカードが認識されていない場合は、ステータスランプ④が青色、赤色と交互に点滅し電源がOFFになりますのでご注意ください。

## 5 繰り返し録画機能

- 本製品は繰り返し録画機能により、microSDカードのメモリが一杯になると古いデータから順に上書き録画されます。

## 6 赤外線機能

- 【赤外線点灯】録画中に周囲が暗くなると自動で赤外線が点灯します。
- 【赤外線消灯】録画中に周囲が明るいと赤外線は自動で消灯します。  
※赤外線は不可視光で見えません。  
※赤外線が点灯するとモノクロ撮影になります。

## 7 パソコン接続時のリムーバブルディスクとしての認識について

- 電源がOFFの状態、本体のUSB接続口⑥に付属のUSB接続ケーブルを差し込み、パソコン等と接続します。  
（ドライブが認識されるまで数秒かかります）
- パソコンに新しくリムーバブルディスクとして認識され、以後microSDカード内にアクセスできます。
- 本体を取り外す際は、OS指定の【ハードウェアの安全な取り外し方法】に従い正しく切断してください。  
※なお、本操作にドライバーのインストールの必要はありません。（対応OSは自動的にインストールされます）  
※ドライバーの不具合等で認識できない場合は、他のUSB接続ポートでお試し頂く必要があります。

## 8 タイムスタンプ（画像への日付・時間の設定）

- 電源がOFFの状態、本体をパソコン等に接続してフォルダを開くと、ファイル名「time」のメモ帳が作成されています。
- メモ帳を開き、デフォルトのタイムスタンプを書き換えて、日付・時間を設定します。  
例)2025-06-01 23:59:59 N  
※タイムスタンプを表示する場合は「N」を「Y」と入力してください。（すべて半角入力）  
※設定が完了したらファイルを保存します。
- 本体をパソコンから取り外し、再度電源をONにすることで設定が完了します。  
※拡張子を表示する設定にしている方は「time.txt」としてください。  
●正常に日時の設定が出来ない場合は、公式サポートページ（下記★）より「time」テキストをダウンロードしてください。

64GB以上のmicroSDカードが認識されない場合は、SDカードフォーマッター『FAT32-formatter.exe』でフォーマットし直してください。SDカードフォーマッターは、公式サポートページよりダウンロードする必要があります。

- ①使用するSDカードをパソコンに挿入し、SDカードフォーマッター『FAT32-formatter.exe』を立ち上げウィンドウを開きます。
- ②使用するSDカードが挿入されたドライブを選択し、一番下の「開始」ボタンをクリックします。
- ③フォーマットが完了したら「完了」ボタンをクリックしてウィンドウを閉じます。  
※フォーマットできず「エラー」が出る場合は、パソコン側で一度フォーマットを行ってから再度お試しください。

## 《注意事項》

Ver.01

●ご使用中本体が発熱し多少熱くなる事がありますが、異常ではありません。●バッテリー稼働時間はあくまでも目安であり稼働を保証するものではありません。●製品ケースや本体のデザインは予告なく変更される事があります。●プライバシーの侵害・迷惑防止条例等に抵触する行為には使用しないでください。●輸入品につき、製品箱等にキズ／汚れがある場合がございます。

### 注意・警告



本製品は高精細画質の録画および保存を行うため、バッテリーにはリチウム蓄電池を採用しております。  
リチウム蓄電池は、ニッケルベースのバッテリーよりも出力密度が高いのが特長です。そのため、より軽量ながら駆動時間も長いのですが、**高温・加熱のある場所では発火の可能性もありますので、ご使用や保管方法には十分ご注意ください。**またバッテリーを長持ちさせるため必要以上の過充電や過放電（完全に放電した状態）の状態では保存しないようご注意ください。（電池の寿命が極端に短くなります）ご使用にならない際は、充電に半分程度の容量がある状態で保存される事を推奨いたします。



製品保証書

この製品保証書は以下の保証規約に基づき、初期不良および取扱説明書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合の無償修理・交換をお約束するためのものです。

|       |                               |       |
|-------|-------------------------------|-------|
| 型 番   | GX-306                        | 販 売 店 |
| お買上日  | 年            月            日   |       |
| 保証期間  | 製品ご購入日より1ヵ月                   |       |
| ご 住 所 | 〒□□□-□□□□                     |       |
|       | TEL            (            ) |       |
| ご 氏 名 |                               |       |

返品の際は、販売店および購入日がわかるもの（領収書や納品書）付属品、外箱等すべて揃っている事が前提となります。  
また販売店へお伝えした不良事象を上記にご記入ください。

## 【保証規約】

### ① 保証期間について

保証期間は製品保証書に明記された期間とします。

### ② 製品交換・修理後の保証期間について

製品交換または修理対応後の保証期間は、ご購入日から当該製品に定められている正規の保証期間の残り日数、または修理対応後5日間のいずれかの長い期間となります。

### ③ 初期不良

製品購入後に不具合があった場合、原則交換させていただきます。製品購入日または製品到着日より、5日以内に販売店へお申し出いただき、上記保証期間内に指定の送付場所へ返送するものとします。

### ④ 製品保証

ご使用後、製品に不具合が生じた場合、上記保証期間内に限り無償で修理または交換させていただきます。不良事象を販売店へお申し出いただき、上記保証期間内に指定の送付場所へ返送するものとします。なお、往復の送料はお客様のご負担となります。

### ⑤ 製品検査および修理

お送りいただいた製品につきましては、メーカー指定の製品検査方法により、不良・故障の判断をさせていただきます。なお、動作チェックには、2～3日いただく場合もございます。また、その結果修理が必要な場合、更に日数を要する場合もございますのであらかじめご了承ください。

### ⑥ 保証期間内であっても、初期不良または無償修理(または交換)として応じられない製品

- (1) 製品保証書・販売証明書(販売店のレシート等)の提示(購入年月日の証明含む)がない製品
- (2) 弊社への事前連絡なく返品された製品
- (3) 製品到着後6日以上経過した製品(※初期不良対応に限ります。)
- (4) お客様の手許で改造されたり不当に修理された製品
- (5) 化粧箱・製品付属品等が破損・紛失した製品
- (6) 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された製品
- (7) 火災、地震、水害、落雷その他付属品以外のACアダプタやケーブルなどの使用により故障または損傷した製品
- (8) 製品検査後、お客様の過失による製品故障または破損と判断された製品
- (9) 製品検査後、弊社にて不良判断がなされなかった製品(お客様の使用環境による不具合・障害を含む)

### ⑦ 防水機能使用時の禁止事項(防水製品のみ)

■生活防水機能とは【防水性能のJISに等級】

※4級 防まつ型 (生活防水・汗や多少の雨など水圧がかからない水滴がついても大丈夫)

- (1) 製品表記の生活防水は濡れたままでの操作は保証されていませんのでご注意ください。
- (2) シャワーや手洗い等の水の直撃には耐えることができません。
- (3) 蒸気に対しては防御されませんのでお風呂や温泉など湯煙などではご使用できません。
- (4) 使用後はかならず乾いた布で拭いて水分を拭き取ってください。

| 防水気圧 | ○m防水 | 手洗い・雨 | シャワー | プール | 飛び込み | ダイビング |
|------|------|-------|------|-----|------|-------|
| 3    | 30   | ○     | ×    | ×   | ×    | ×     |
| 5    | 50   | ○     | ×    | ×   | ×    | ×     |
| 10   | 100  | ○     | ○    | ○   | ×    | ×     |
| 30   | 300  | ○     | ○    | ○   | ○    | ○     |
| 100  | 1000 | ○     | ○    | ○   | ○    | ○     |

## 【免責事項】

- (1) 製品の不良や使用時の不注意に起因する他の機器への損害、および運用上のお客様の不利益や損害に関しましては弊社は一切の責任を負わないものとします。
- (2) MicroSDおよびハードディスク内に蓄積されたデータに関して、いかなる場合においてもその保存および保持は一切保証いたしません。