

★★★★★
**レビュー
投稿で**

アマギフGet!
(または、PayPay)

必ずもらえる!

- ・ご注文1件につきプレゼントは1回限りとさせていただきます。
- ・発送通知から10日以内にレビュー投稿をお願いします。
- ・キャンセルや返金となった場合は対象外となります。

**LINEの「友だち追加」
から右のQRコードを
読み込んでください。**

ID検索: @767zcnsa



アマギフGet!までの流れ

詳しい流れは友だち登録時にご案内します。



レビューを
記入

LINEで
ご連絡
ください

アマギフ
(または、PayPay)
Get!

- ①ご購入いただいた製品のレビューをお願いします。
- ②レビューが掲載されたスクリーンショットをLINEでお送りください。
- ③ご登録いただいたLINEにアマゾンギフトカードをお送りいたします。

¥500

amazon.co.jp





公式サイト

onsquare.info

Gexa[®] X **SPYDERS[®]**
SPYDERS X SERIES DESIGN SECURITY ITEM



アマゾン

amazon.co.jp



YouTube

youtube.com



TikTok

tiktok.com

ボタンレンズ型ビデオカメラ

製品取扱説明書



【製品本体】

- ①カメラレンズ ②microSDカード挿入口 ③ステータスランプ
④主電源 ⑤USB接続口 ⑥マイク

【リモコン】

- Ⓐ録画ボタン Ⓑ停止ボタン

1) ご使用前の確認および注意事項

- ・本製品をご使用いただく前に、必ず充電を行ってから操作を開始してください。
- ・本製品をご使用いただく前に必ずmicroSDカード（別売）をセットしてから操作を行ってください。（※最大1TB対応）
- ・microSDカードをセットせずに録画を開始すると、ステータスランプ③が青色に点滅し電源がOFFになります。
- ・充電量が不十分のまま録画を開始すると、ステータスランプ③が点滅し電源がOFFになります。
- ・本製品は小型軽量化のため精密部品でデリケートに作られています。ボタン等の操作は強い力で行わないでください。
- ・保存処理および内部処理に時間がかかる場合がありますので、ボタン操作は数秒の間隔をあけて行ってください。
- ・連続してボタン操作をすると操作不能になることがあります。その場合はリセット処理を行ってください。【※8】参照】
- ・本製品は専用ケーブルを使用しており、市販のUSBハブや延長ケーブルと併用してご使用になるとドライブを認識できない事があります。データアクセスの際は、付属のUSB接続ケーブルで、直接パソコンのUSBポートと接続を行ってください。
- ・本製品はすべてリモコン操作になります。製品本体の主電源④をONにして、リモコン受信可能状態にします。
- ・リモコン操作の際は、リモコン送信部を製品本体に向けて操作してください。
- ・撮影は被写体から最低でも約50cm以上離して撮影してください。

2) 充電方法

- ・製品本体の主電源④をOFFの状態 で接続し充電を開始します。（※ランプ③は点灯しません。）
 - ・製品本体のUSB接続口⑤に付属のUSB接続ケーブルとACアダプター（別売）を接続しコンセントから充電します。
 - ・もしくは本体のUSB接続口⑤とパソコン等を付属のUSB接続ケーブルで接続（バスパワー）し充電します。
 - ・バッテリーが空の状態より約3時間を目安に充電を行ってください。
- ※主電源④がONの場合、リモコン受信待機状態となり電力を消費しますのでご注意ください。

3) 動画撮影機能

- ・製品本体の主電源④をON側にスライドさせ、リモコン受信可能状態をONにします。
- ・主電源④がONの状態 でリモコンの録画ボタンⒶを押すとランプ③が点灯（振動）→点滅（振動）後、消灯し録画を開始します。
- ・録画中にリモコンの停止ボタンⒷを押すとランプ③が点滅後消灯し（振動）録画を停止します。
- ・製品本体の主電源④をOFF側にスライドさせ、リモコン受信可能状態をOFFにします。
- ・※主電源④はフラットな作りになっているため、ピンセットや爪楊枝など先の細いものでスライドさせてください。
- ・※主電源④がONのままになっていると、リモコン受信待機状態となり電力を消費しますのでご注意ください。
- ・※録画された動画は一定時間ごとに1ファイルとして保存されます。

4) 繰り返し録画機能

- ・本製品は繰り返し録画機能により、microSDカードのメモリがいっぱいになると古いデータから順に上書き録画されます。
※上書きされたデータは消去されますのでご注意ください。
- ※メモリ容量が少ないと繰り返し録画が機能しなくなり録画が停止することがあるのでご注意ください。

5) 外部電源機能

- ・ACアダプター（別売）やモバイルバッテリー（別売）と併せて使用すると、電源を供給しながらの撮影が可能になります。
- ・製品本体のUSB接続口⑤とACアダプターおよびモバイルバッテリーを付属のUSB接続ケーブルで接続し製品本体の主電源④をONにします。
- ・以後、バッテリー容量を気にすることなく通常と同じように録画の操作ができるようになります。
※パソコン等との接続（バスパワー）では外部電源機能は使用できません。

6) リムーバブルディスク機能

- ・製品本体のUSB接続口⑤とパソコンを付属のUSB接続ケーブルで接続し主電源④をONにします。
- ・リモコンの録画ボタン⑨を押すとランプ③が点灯（振動）パソコンのマイコンピューターに新しくリムーバブルディスクとして認識され、以後microSDカード内にアクセスできます。
※なお、本操作にドライバーのインストールの必要はありません。（対応OSは自動的にインストールされます）
- ・USB接続ケーブルを取り外す際は、OS指定の【ハードウェアの安全な取り外し方法】に従い正しく切断してください。
- ・製品本体の主電源④をOFFにします。
※認識が不安定な場合は、リセット処理を実行後、再度接続を直してください。【※8）参照】
※ドライバーの不具合等で認識できない場合は、別のUSB接続ポートでの接続をお試しください。
※製品本体とUSB接続をしたまま再生をすると、ファイル転送が間に合わず接続が切れてしまう場合があります。
その場合は、お使いのパソコンの任意の場所へファイルを移動し、その後パソコンから再生を行ってください。

7) タイムスタンプ（画像への日付・時間の設定）

- ・撮影データに記録される日時（タイムスタンプ）を設定します。
※メモリー内に自動で「time」が作成される場合は、そのファイルをご使用ください。

例) 2020年1月22日12時30分30秒に設定する場合

- ・PCのメモ帳で下記のようにテキストを作成し、ファイル名を「time」として任意の場所へ保存します。
2020-01-22,12:30:30 Y（すべて半角入力）※タイムスタンプを消す場合は語尾の「Y」を「N」と入力
- ・本体をパソコンにリムーバブルディスクとして接続し、認識されたmicroSDカード内にアクセスします。【※6）参照】
- ・作成した「time」テキストファイルをコピーし、リムーバブルディスクドライブの最上位に貼り付けます。
- ・本体をパソコンから取り外し、再度録画を開始することでタイムスタンプの設定が完了します。
※拡張子を表示している場合は「time.txt」と表示されます。

- 正常に日時の設定が出来ない場合、下記ページより「time」テキストファイルをダウンロードしてください。

ドライバーダウンロードページ <http://www.islink.jp/sp/>

8) リセット方法

- ・充電後も電源が入らなかったり、動作が不安定、フリーズ状態や正しい操作ができない場合などに使用します。
- ・製品本体の主電源④をOFFした後、再度ONにしてリセット処理を行ってください。

《注意事項》

Ver.06

- ご使用中本体が発熱し多少熱くなる事がありますが、異常ではありません。●バッテリー稼働時間はあくまでも目安であり稼働を保証するものではありません。●製品ケースや本体のデザインは予告なく変更される事があります。●プライバシーの侵害・迷惑防止条例等に抵触する行為には使用しないでください。●輸入品につき、製品箱等にキズ・汚れがある場合がございます。

注意・警告



本製品は高精細画質の録画および保存を行うため、バッテリーにはリチウム蓄電池を採用しております。リチウム蓄電池は、ニッケルベースのバッテリーよりも出力密度が高いのが特長です。そのため、より軽量ながら駆動時間も長いのですが、**高温・加熱のある場所では発火の可能性もありますので、ご使用や保管方法には十分ご注意ください。**またバッテリーを長持ちさせるため必要以上の過充電や過放電（完全に放電した状態）の状態では保管しないようご注意ください。（電池の寿命が極端に短くなります）ご使用にならない際は、充電が半分程度の容量がある状態で保管される事を推奨いたします。

Connection with the human
isLink
イズリンク株式会社

輸入・販売元

イズリンク株式会社
〒332-0034 埼玉県川口市並木 3-9-1 第二永新ビル4F

カスタマーサポート窓口

support@islink.jp
営業時間平日10:00～17:00

製品サポートページ <http://www.islink.jp/sp/>

製品保証書



この製品保証書は以下の保証規約に基づき、初期不良および取扱説明書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合の無償修理・交換をお約束するためのものです。

製品名		ボタンレンズ型ビデオカメラ（型番:M-954）		
お客様様	お名前	様		
	ご住所	〒		
		TEL		
お買い上げ日 （製品到着日）		年	月	日
保証期間		保証対象		販売店記載欄
1 ヲ月		製品本体		

領収書／納品書添付欄

※購入先／購入日が判別できるものがが必要です※

■不良事象（原因の早期特定のため不良事象は詳細に記載してください）

返品の際は、販売店および購入日がわかるもの（領収書や納品書） 付属品、外箱等すべて揃っている事が前提となります。
また販売店へお伝えした不良事象を上記にご記入ください。

【保証規約】

① 保証期間について

保証期間は製品保証書に明記された期間とします。

② 製品交換・修理後の保証期間について

製品交換または修理対応後の保証期間は、ご購入日から当該製品に定められている正規の保証期間の残り日数、または修理対応後5日間のいずれかの長い期間となります。

③ 初期不良

製品購入後に不具合があった場合、原則交換させていただきます。製品購入日または製品到着日より、5日以内に販売店へお申し出いただき、上記保証期間内に指定の送付場所へ返送するものとします。

④ 製品保証

ご使用後、製品に不具合が生じた場合、上記保証期間内に限り無償で修理または交換させていただきます。不良事象を販売店へお申し出いただき、上記保証期間内に指定の送付場所へ返送するものとします。なお、往復の送料はお客様のご負担となります。

⑤ 製品検査および修理

お送りいただいた製品につきましては、メーカー指定の製品検査方法により、不良・故障の判断をさせていただきます。なお、動作チェックには、2～3日いただく場合もございます。また、その結果修理が必要な場合、更に日数を要する場合もございますのであらかじめご了承ください。

⑥ 保証期間内であっても、初期不良または無償修理(または交換)として応じられない製品

- (1) 製品保証書・販売証明書(販売店のレシート等)の提示(購入年月日の証明含む)がない製品
- (2) 弊社への事前連絡なく返品された製品
- (3) 製品到着後6日以上経過した製品(※初期不良対応に限ります。)
- (4) お客様の手許で改造されたり不当に修理された製品
- (5) 化粧箱・製品付属品等が破損・紛失した製品
- (6) 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された製品
- (7) 火災、地震、水害、落雷その他付属品以外のACアダプタやケーブルなどの使用により故障または損傷した製品
- (8) 製品検査後、お客様の過失による製品故障または破損と判断された製品
- (9) 製品検査後、弊社にて不良判断がなされなかった製品(お客様の使用環境による不具合・障害を含む)

⑦ 防水機能使用時の禁止事項(防水製品のみ)

■生活防水機能とは【防水性能のJISに等級】

※4級 防まつ型 (生活防水・汗や多少の雨など水圧がかからない水滴がついても大丈夫)

- (1) 製品表記の生活防水は濡れたままでの操作は保証されていませんのでご注意ください。
- (2) シャワーや手洗い等の水の直撃には耐えることができません。
- (3) 蒸気に対しては防御されませんので風呂や温泉など湯煙などではご使用できません。
- (4) 使用後はかならず乾いた布で拭いて水分を拭き取ってください。

防水気圧	○m防水	手洗い・雨	シャワー	プール	飛び込み	ダイビング
3	30	○	×	×	×	×
5	50	○	×	×	×	×
10	100	○	○	○	×	×
30	300	○	○	○	○	○
100	1000	○	○	○	○	○

【免責事項】

- (1) 製品の不良や使用時の不注意に起因する他の機器への損害、および運用上のお客様の不利益や損害に関しましては弊社は一切の責任を負わないものとします。
- (2) MicroSDおよびハードディスク内に蓄積されたデータに関して、いかなる場合においてもその保存および保持は一切保証いたしません。