

NB-017

4.6Kバイシクルレコーダー

製品取扱説明書



- ①写真ボタン ②ライトボタン ③電源／録画ボタン ④Wi-Fiボタン ⑤レンズ ⑥ライト ⑦ステータスランプ
⑧マイク ⑨スピーカー ⑩microSDカード挿入口 ⑪バッテリー ⑫USB接続口 ⑬ロックネジ穴 (1/4インチ)

1) ご使用前の確認および注意事項

- ・本製品をご使用いただく前に必ずmicroSDカード（別売）をセットしてから操作を行ってください。（※最大256GB対応）
- ・なお、本製品をご使用いただく前に、必ず充電を行ってから操作を開始してください。
- ・本製品は小型軽量のため精密部品でデリケートに作られています。ボタン等の操作は強い力で行わないでください。
- ・保存処理および内部処理に時間がかかる場合がありますので、連続したボタン操作は数秒の間隔をあけて行ってください。
- ・連続してボタン操作をすると操作不能になることがあります。その場合はリセット処理を行ってください。[8]リセット方法参照]

2) 充電方法

- ・バッテリー⑪を付属の充電器にセットしACアダプター（別売）に接続すると、ランプが赤色に点灯し充電を開始します。
- ・満充電になるとランプが緑色に点灯します。（※バッテリーが空の状態より約2時間を目安に充電を行ってください。）

3) バッテリーとmicroSDカードのセット方法

- ・本体背面のカバーを開けmicroSDカード挿入口⑩にmicroSDカードを「カチッ」と音がするまでしっかりと奥へ差し込んでください。
- ・※microSDカードを抜くときは再度「カチッ」と音がするまで押し込みロックを解除してから抜き取ってください。
- ・バッテリー⑪を上図を参考にセットし、カバーを「カチッ」と音がするまで押しながら閉じます。

4) 電源操作

- ・電源ON：電源／録画ボタン③を約2秒長押しするとランプ⑦が青色に点灯し数秒後、起動音が鳴り待機状態になります。
- ・電源OFF：待機状態（ランプ⑦青点灯）で電源／録画ボタン③を約2秒長押しするとランプ⑦が消灯し終了音が鳴ります。

5) 動画撮影

- ・録画開始：待機状態（ランプ⑦青点灯）で電源／録画ボタン③を押すと操作音が鳴り、ランプ⑦が青色に点滅し録画を開始します。
- ・録画停止：録画中（ランプ⑦青点滅）に電源／録画ボタン③を押すと、録画を停止し待機状態（ランプ⑦青点灯）に戻ります。

6) 写真撮影

- ・待機状態（ランプ⑦青点灯）で写真ボタン①を押すと操作音が鳴り、数秒後シャッター音とランプ⑦が青色に1回点滅し写真を撮影します。

7) リムーバブルディスク機能

- ・電源がOFFの状態、製品本体のUSB接続口⑫に付属のUSBケーブルを繋ぎパソコンに接続します。
- ・パソコンのマイコンピューターに新しくリムーバブルディスクとして認識され、以後microSDカード内にアクセスできます。
- ・※なお、本操作にドライバーのインストールの必要はありません。（対応OSは自動的にインストールされます）
- ・USBケーブルを取り外す際は、OS指定の【ハードウェアの安全な取り外し方法】に従い正しく切断してください。
- ・※認識が不安定な場合は、リセット処理を実行後、再度接続をし直してください。
- ・※ドライバーの不具合等で認識できない場合は、別のUSB接続ポートでの接続をお試しください。

8) リセット方法

- ・充電後も電源が入らなかったり、動作が不安定、フリーズ状態や正しい操作ができない場合などは、バッテリー⑪を入れ直してください。

9) ライト点灯方法

- ・ライトボタン②を押すとライト⑥が点灯します。ライトボタン②を押す度に「強→弱→点滅→戻る」の順にモードが切り替わります。

Wi-Fi接続

■専用アプリケーション「SupCam Pro」をインストール

- 【iOS】
 - ・ App Storeにて「SupCam Pro」を検索し、専用アプリをインストールします。

【Android】

- ・ Google Playにて「SupCam Pro」を検索し、専用アプリをインストールします。



SupCam Pro



- ※スマートフォンOSのアップデートにより専用アプリが正常に動作しなくなる可能性があります。
- ※OSアップデートに伴う動作不良や、専用アプリのアップデート対応に関しまして当社では保証致しかねます。
- ※専用アプリのアップデートにより対応OSや一部機能が変更となる場合があります。

【専用アプリケーション】の説明および画面は「iPhone」のものになります。「Android」では、多少表示が異なります。

■本製品の電源を入れ、Wi-Fi待機状態にする。

- ・待機状態でWi-Fiボタン④を押すと約2秒長押しすると操作音が鳴り、ランプ⑦が青色に点灯しWi-Fi接続ができるようになります。
- ・※本体のmicroSDカードに録画をせず、アプリ操作のみをする場合はmicroSDカードをセットせずに電源をONにします。
- ・Wi-Fi接続をOFFにするには、電源／録画ボタン③を約2秒長押しすると操作音が鳴り、ランプ⑦が消灯します。

アプリ操作方法

■スマートフォンと本製品をWi-Fiで接続

- ・製品本体をWi-Fi待機状態（ランプ⑦橙点灯）にします。
- ・ご使用になるスマートフォンのWi-Fi設定画面に表示されるネットワーク名の中から「sport-cameras_XXXXXX」を選択します。
- ・パスワード「1234567890」を入力します。
- ・インストールした専用アプリ「Supcam Pro」を起動します。
- ・アプリを開いた接続画面中央に表示された「プレビューに進む」をタップすると、右図の操作画面が表示され録画や設定等の操作が可能になります。

■撮影方法

- ・操作画面の⑦～⑭の中から撮影モードを選択しタップします。
- ・選択すると撮影ボタン⑩が動画の場合は赤色、写真の場合は青色になります。
- ・撮影ボタン⑩をタップすると録画が開始され再度タップすると停止します。
- ・写真の場合は、撮影ボタン⑩をタップすると写真が撮影されます。
- ・※撮影されたデータは、製品本体のmicroSDカードに保存されます。
- ・※ループ録画⑥を選択するとメモリが一杯になると古いデータから順に上書き録画されます。

■再生方法

- ・操作画面のファイル⑮をタップすると製品本体のmicroSDカードに保存されたファイルを開覧することができます。
- ・ファイルを選択すると再生および削除、スマホ側にダウンロードも可能です。
- ・ダウンロードしたファイルはオフラインでの再生が可能になります。

■詳細設定

- ・操作画面の詳細設定⑯をタップすると解像度等の設定ができます。

【主な設定項目】

解像度（フレームレート） / 手ブレ補正 / ホワイトバランス / フィルター / 露出補正
ISO / 動画音 / 画像回転 / 電源周波数 / フォーマット / ビデオの長さ / 撮影間隔
※手ブレ補正機能は、4.6K30FPS、720P120FPSは未対応

操作画面



- ①戻る ②画面 ③解像度 ④全画面表示
⑤バッテリー残量 ⑥通常録画 ⑦ループ録画
⑧タイムラプス ⑨スロー撮影 ⑩通常写真
⑪時間撮影 ⑫タイマー撮影 ⑬連続撮影
⑭ファイル ⑮撮影開始/停止 ⑯詳細設定

《注意事項》

- ご使用中本体が発熱し多少熱くなる事がありますが、異常ではありません。
- バッテリー稼働時間はあくまでも目安であり稼働を保証するものではありません。
- 製品ケースや本体のデザインは予告なく変更される事があります。
- プライバシーの侵害・迷惑防止条例等に抵触する行為には使用しないでください。
- 輸入品につき、製品箱等にキズ・汚れがある場合がございます。

注意・警告

本製品は高精細画質の録画および保存を行うため、バッテリーにはリチウム蓄電池を採用しております。リチウム蓄電池は、ニッケルベースのバッテリーよりも出力密度が高いのが特長です。そのため、より軽量ながら駆動時間も長いのですが、**高温・加熱のある場所では発火の可能性がありますので、ご使用や保管方法には十分ご注意ください。**またバッテリーを長持ちさせるため必要以上の過充電や過放電（完全に放電した状態）の状態では保存しないようご注意ください。（電池の寿命が極端に短くなります）ご使用にならない際は、充電が半分程度の容量がある状態で保存される事を推奨いたします。



輸入・販売元

イズリンク株式会社
〒332-0034 埼玉県川口市並木 3-9-1 第二永新ビル4F

製品サポートページ

<http://www.islink.jp/sp/>

カスタマーサポート窓口

support@islink.jp
営業時間平日 10:00～17:00

この製品保証書は以下の保証規約に基づき、初期不良および取扱説明書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合の無償修理・交換をお約束するためのものです。

領収書／納品書添付欄

※購入先／購入日が判別できるものがが必要です※

返品の際は、販売店および購入日がわかるもの（領収書や納品書）付属品、外箱等すべて揃っている事が前提となります。
また販売店へお伝えした不良事象を上記にご記入ください。

- ① 保証期間について
保証期間は製品保証書に明記された期間とします。
- ② 製品交換・修理後の保証期間について
製品交換または修理対応後の保証期間は、ご購入日から当該製品に定められている正規の保証期間の残り日数、または修理対応後5日間のいずれかの長い期間となります。

③ 初期不良
製品購入後に不具合があった場合、原則交換させていただきます。製品購入日または製品到着日より、5日以内に販売店へお申し出いただき、上記保証期間内に指定の送付場所へ返送するものとします。

④ 製品保証
ご使用後、製品に不具合が生じた場合、上記保証期間内に限り無償で修理または交換させていただきます。
不良事象を販売店へお申し出いただき、上記保証期間内に指定の送付場所へ返送するものとなります。
なお、往復の送料はお客様の負担となります。

⑤ 製品検査および修理
お送りいただいた製品につきましては、メーカー指定の製品検査方法により、不良・故障の判断をさせていただきます
なお、動作チェックには、2〜3日いただく場合もございます。
また、その結果修理が必要な場合、更に日数を要する場合もございますのであらかじめご了承ください。

⑥ 保証期間内であっても、初期不良または無償修理(または交換)として応じられない製品

- (1) 製品保証書・販売証明書(販売店のレシート等)の提示(購入年月日の証明含む)がない製品
- (2) 弊社への事前連絡なく返品された製品
- (3) 製品到着後6日以上経過した製品(※初期不良対応に限りません。)
- (4) お客様の手許で改造されたり不当に修理された製品
- (5) 化粧箱・製品付属品等が破損・紛失した製品
- (6) 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された製品
- (7) 火災、地震、水害、落雷その他付属品以外のACアダプタやケーブルなどの使用により故障または損傷した製品
- (8) 製品検査後、お客様の過失による製品故障または破損と判断された製品
- (9) 製品検査後、弊社にて不良判断がなされなかった製品(お客様の使用環境による不具合・障害を含む)

⑦ 防水機能使用時の禁止事項(防水製品のみ)

■生活防水機能とは【防水性能のJISに等級】

※4級 防たつ型 (生活防水・汗や多少の雨など水圧がかからない水滴がついても大丈夫)

(1) 製品表記の生活防水は濡れたままでの操作は保証されていませんのでご注意ください。

(2) シャワーや手洗い等の水の直撃には耐えることができません。

(3) 蒸気に対しては防御されませんのでお風呂や温泉など湯煙などではご使用できません。

(4) 使用後はかならず乾いた布で拭いて水分を拭き取ってください。

防水気圧	○m防水	手洗い・雨	シャワー	プール	飛び込み	ダイビング
3	30	○	×	×	×	×
5	50	○	×	×	×	×
10	100	○	○	○	×	×
30	300	○	○	○	○	○
100	1000	○	○	○	○	○

(1) 製品の不良や使用時の不注意に起因する他の機器への損害、および運用上のお客様の不利益や損害に関しては弊社は一切の責任を負わないものとします。

(2) MicroSDおよびハードディスク内に蓄積されたデータに関して、いかなる場合においてもその保存および保持は一切保証いたしません。