

レビュー 投稿で

アマギフGet!
(または、PayPay)

必ずもらえる!

- ・ご注文1件につきプレゼントは1回限りとさせていただきます。
- ・発送通知から10日以内にレビュー投稿をお願いします。
- ・キャンセルや返金となった場合は対象外となります。

LINEの「友だち追加」
から右のQRコードを
読み込んでください。

ID検索: @767zcnsa



アマギフGet!までの流れ

詳しい流れは友だち登録時にご案内します。



レビューを
記入

LINEで
ご連絡
ください

アマギフ
(または、PayPay)
Get!

- ①ご購入いただいた製品のレビューをお願いします。
- ②レビューが掲載されたスクリーンショットをLINEでお送りください。
- ③ご登録いただいたLINEにアマゾンギフトカードをお送りいたします。

¥500

amazon.co.jp



Gexa[®] X **SPYDERS[®]**
SPYDERS X SERIES DESIGN SECURITY ITEM



公式サイト

onsquare.info



アマゾン

amazon.co.jp



YouTube

youtube.com



TikTok

tiktok.com

ペンクリップ型ビデオカメラ

製品取扱説明書



- ①電源／録画ボタン ②カメラレンズ ③レンズプロテクト ④接続口カバー ⑤マイク ⑥ステータスランプ(青)
⑦ステータスランプ(橙) ⑧写真／フォーマットボタン ⑨microSD挿入口 ⑩USBケーブル接続口 ⑪リセットボタン

1) ご使用前の確認及び注意事項

- ・本製品をご使用いただく前に、必ず充電を行ってから操作を開始してください。
- ・充電が不十分な場合、起動準備が完了した後⑥⑦ステータスランプが点滅後消灯し電源がオフになります。
- ・本製品をご使用いただく前に必ずmicroSDカード(別売)をセットしてから操作を行ってください。(※最大32GB対応)
- ・microSDカードをセットせずに電源を入ると、⑥⑦ステータスランプが数回点滅後消灯し自動的に電源がオフになります。
- ・連続使用や長時間使用する場合、本体が熱をもつことがあります、製品の故障ではありません。
- ・撮影はパンフォーカスの為、被写体から最低でも約50cm以上離して撮影してください。
- ・録画および写真撮影を行う場合は③レンズプロテクトを下方へスライドさせレンズを出してご使用ください。

2) 充電方法および外部電源機能

- ・microSDカードをセットせずに本体の⑩USBケーブル接続口に付属のUSBケーブルを接続(バスパワー)し充電します。
- ・電源に接続すると自動で電源がオンになり充電が開始されます。
- ※バスパワー充電の場合、バッテリーが空の状態より、約6時間を目安に充電を行ってください。
- ※充電には電力供給の安定しているACアダプター(別売)の使用をおすすめします。

■外部電源機能

- ・microSDカードをセットした状態で、充電を開始します。
- ・充電を開始すると電源がオンになり、自動で録画を開始します。(※自動録画中は⑥⑦ランプは消灯)
- ・自動録画中に①電源／録画ボタンを押すと自動録画を停止し、待機状態(⑥ランプ点灯)になります。
- ・待機状態になると充電中でも各機能が使用できます。
- ・待機状態で①電源／録画ボタンを長押し(約7秒)すると⑥⑦ステータスランプが消灯し電源がオフになります。
- ※充電中に電源をオフにしてしまうと再度電源をオンにはできません。
- 再度電源をオンにしたい場合はリセットボタンを押すか、充電中のUSBケーブルを繋ぎ直し電源を入れ直してください。

3) 電源操作

- ・電源ON：①電源／録画ボタンを長押し(約3秒)すると電源がオンになり待機状態(⑥ランプ点灯)になります。
- ・電源OFF：待機状態で①電源／録画ボタンを長押し(約7秒)すると⑥⑦ステータスランプが消え電源がオフになります。
- ※電源をオフにする場合は⑦ステータスランプが数回点滅し、完全に消灯するまで長めに押し続けてください。
- 途中でなすと再度録画が始まってしまいますので、ご注意ください。
- ※待機状態で約1分間何も操作をしないと自動的に電源がオフになります。

4) 動画撮影機能

[720P録画]

- ・待機状態で①電源／録画ボタンを押すと⑥ステータスランプが青色に3回点滅後消灯し録画を開始します。

[1080P録画]

- ・待機状態で①電源／録画ボタンを長押し(約3秒)すると⑥ステータスランプが赤色に3回点滅後消灯し録画を開始します。
- ・録画中に再度①電源／録画ボタンを押すと録画を停止し待機状態(⑥ランプ点灯)に戻ります。
- ※録画されたデータは一定時間ごとに1ファイルとして保存されます。
- ※本製品は繰り返し録画機能のため、メモリーがいっぱいになると古いファイルから順に上書き録画されます。

5) 写真撮影機能

- ・待機状態 (⑥ランプ点灯) で⑧写真／フォーマットボタンを押すと写真を 1 枚撮影します。
- ・⑦ステータスランプがゆっくり 1 回点滅しファイルを保存後、待機状態 (⑥ランプ点灯) に戻ります。

※⑧写真／フォーマットボタンを長押し (約 3 秒) するとセットされたmicroSDカードがフォーマットされmicroSDカード内のデータが全消去されますのでご注意ください。

6) microSDカードのフォーマット機能

- ・待機状態 (⑥ランプ点灯) で⑧写真／フォーマットボタンを長押し (約 3 秒) すると⑥⑦ステータスランプが数回点滅し本体にセットされたmicroSDカードがフォーマットされmicroSDカード内のデータが全消去されます。
- ・microSDカードのフォーマット完了後、待機状態 (⑥ランプ点灯) に戻ります。

7) リセット方法

- ・充電後も電源が入らなかったり、動作が不安定、フリーズ状態や正しい操作ができない場合は⑪リセットボタンを押しリセット処理をおこなってください。
- ・正しくリセット処理がおこなわれると自動的に電源がオフになります。

8) パソコン接続時のリムーバブルディスクとしての認識について

- ・電源がオフの状態ですぐに⑩USBケーブル接続口とPC等を付属のUSBケーブルで接続します。(⑥⑦ランプ点灯) ※ドライブが認識されるまで約10～15秒かかります
- ・PCのマインコンピュータに新しくリムーバブルディスクとして認識され、以後microSDカード内にアクセスできます。 ※なお、本操作にドライバーのインストールの必要はありません。(対応OSは自動的にインストールされます)
- ・USB接続ケーブルを取り外す際は、OS指定の【ハードウェアの安全な取り外し方法】に従い正しく切断してください。 ※認識が不安定な場合は、リセット処理を実行後、再度接続をし直してください。 ※ドライバーの不具合等で認識できない場合は、他のUSB接続ポートでお試し頂く必要があります。

9) タイムスタンプ(日付・時間の設定)

- ・撮影データ等に記録される日時(タイムスタンプ)の設定方法です。

例：2025年1月31日15時30分30秒に設定する場合

- 1) テキストファイル(メモ帳)に下記の通り入力します。
20250131153030Y (※すべて半角入力) ※日時を非表示にする場合は最後の「Y」を「N」と入力
 - 2) ファイル名を「timerset」として、任意の場所に保存します。
 - 3) 製品本体をPCと接続し、リムーバブルディスクとして認識させます。
認識されたドライブを開き、最上位の階層(リムーバブルディスクを開いた最初のフォルダー)に作成した「timerset」を移動します。
 - 4) 本製品をPCから取り外し、再度電源を入れることで設定が完了します。
※正常に設定が完了すると、保存された「timerset」はリムーバブルディスクから自動的に消去されます。
※拡張子を表示する設定にされている方は「timerset.txt」としてください。
- 正常に日時の設定が出来ない場合、下記ページより「timerset.txt」をダウンロードしてください。

製品ドライバーダウンロードページ

<http://www.onsquare.jp/support/>

64GB以上のmicroSDカードが認識しない場合は、SDカードフォーマッター「FAT32-formatter.exe」でフォーマットし直してください。SDカードフォーマッターは、下記の公式サポートページよりダウンロードする必要があります。

- ① 使用するSDカードをパソコンに挿入し、SDカードフォーマッター「FAT32-formatter.exe」を立ち上げウィンドウを開きます。
 - ② 使用するSDカードが挿入されたドライブを選択し、一番下の「開始」ボタンをクリックします。
 - ③ フォーマットが完了したら「完了」ボタンをクリックしてウィンドウを閉じます。
- ※ フォーマットできず「エラー」が出る場合は、パソコン側で一度フォーマットを行ってから再度お試しください。

《注意事項》

Ver.06

- ご使用中本体が発熱し多少熱くなる事がありますが、異常ではありません。
- バッテリー稼働時間はあくまでも目安であり稼働を保証するものではありません。
- 製品ケースや本体のデザインは予告なく変更される事があります。
- プライバシーの侵害・迷惑防止条例等に抵触する行為には使用しないでください。
- 輸入品につき、製品箱等にキズ・汚れがある場合がございます。

注意・警告



本製品は高精細画質の録画及び保存を行う為、バッテリーにはリチウム蓄電池を採用しております。
リチウム蓄電池は、ニッケルベースのバッテリーよりも出力密度が高いのが特長です。そのため、より軽量ながら駆動時間も長いのですが、**高温・加熱のある場所では発火の可能性がありますので、ご使用や保管方法には十分ご注意ください。**またバッテリーを長持ちさせるため必要以上の過充電や過放電(完全に放電した状態)の状態では保存しないようご注意ください。
(電池の寿命が極端に短くなります) ご使用にならない際は、充電が半分程度の容量がある状態で保存される事を推奨いたします。

製品保証書



この製品保証書は以下の保証規約に基づき、初期不良および取扱説明書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合の無償修理・交換をお約束するためのものです。

製品名		ペンクリップ型ビデオカメラ (型番:P-320)	
お客様様	お名前	様	
	ご住所	〒	
		TEL	
お買い上げ日 (製品到着日)		年 月 日	販売店記載欄
保証期間		保証対象	
1 ヲ月		製品本体	

領収書／納品書添付欄

※購入先／購入日が判別できるものがが必要です※

■不良事象 (原因の早期特定のため不良事象は詳細に記載してください)

返品の際は、販売店および購入日がわかるもの (領収書や納品書) 付属品、外箱等すべて揃っている事が前提となります。また販売店へお伝えした不良事象を上記にご記入ください。

【保証規約】

① 保証期間について

保証期間は製品保証書に明記された期間とします。

② 製品交換・修理後の保証期間について

製品交換または修理対応後の保証期間は、ご購入日から当該製品に定められている正規の保証期間の残り日数、または修理対応後5日間のいずれかの長い期間となります。

③ 初期不良

製品購入後に不具合があった場合、原則交換させていただきます。製品購入日または製品到着日より、5日以内に販売店へお申し出いただき、上記保証期間内に指定の送付場所へ返送するものとします。

④ 製品保証

ご使用後、製品に不具合が生じた場合、上記保証期間内に限り無償で修理または交換させていただきます。不良事象を販売店へお申し出いただき、上記保証期間内に指定の送付場所へ返送するものとします。なお、往復の送料はお客様のご負担となります。

⑤ 製品検査および修理

お送りいただいた製品につきましては、メーカー指定の製品検査方法により、不良・故障の判断をさせていただきます。なお、動作チェックには、2～3日いただく場合もございます。また、その結果修理が必要な場合、更に日数を要する場合もございますのであらかじめご了承ください。

⑥ 保証期間内であっても、初期不良または無償修理(または交換)として応じられない製品

- (1) 製品保証書・販売証明書(販売店のレシート等)の提示(購入年月日の証明含む)がない製品
- (2) 弊社への事前連絡なく返品された製品
- (3) 製品到着後6日以上経過した製品(※初期不良対応に限りです。)
- (4) お客様の手許で改造されたり不当に修理された製品
- (5) 化粧箱・製品付属品等が破損・紛失した製品
- (6) 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された製品
- (7) 火災、地震、水害、落雷その他付属品以外のACアダプタやケーブルなどの使用により故障または損傷した製品
- (8) 製品検査後、お客様の過失による製品故障または破損と判断された製品
- (9) 製品検査後、弊社にて不良判断がなされなかった製品(お客様の使用環境による不具合・障害を含む)

⑦ 防水機能使用時の禁止事項(防水製品のみ)

■生活防水機能とは【防水性能のJISに等級】

※4級 防まつ型 (生活防水・汗や多少の雨など水圧がかからない水滴がついても大丈夫)

- (1) 製品表記の生活防水は濡れたままでの操作は保証されていませんのでご注意ください。
- (2) シャワーや手洗い等の水の直撃には耐えることができません。
- (3) 蒸気に対しては防御されませんのでお風呂や温泉など湯煙などではご使用できません。
- (4) 使用後はかならず乾いた布で拭いて水分を拭き取ってください。

防水気圧	○m防水	手洗い・雨	シャワー	プール	飛び込み	ダイビング
3	30	○	×	×	×	×
5	50	○	×	×	×	×
10	100	○	○	○	×	×
30	300	○	○	○	○	○
100	1000	○	○	○	○	○

【免責事項】

- (1) 製品の不良や使用時の不注意に起因する他の機器への損害、および運用上のお客様の不利益や損害に関しては弊社は一切の責任を負わないものとします。
- (2) MicroSDおよびハードディスク内に蓄積されたデータに関して、いかなる場合においてもその保存および保持は一切保証いたしません。