


製品仕様

型番	OL-601
材質	ABS樹脂
LED数	SMD5050 × 60灯
発光色	電球色 3000K
明るさ	約250lm ※60灯全点灯時
防水性能	非防水
動作温度	-10~50℃
テープライトサイズ	約12×4×1000mm
コントローラサイズ	約30×19×148mm
重量	約90g ※乾電池含まず
電源	単4形乾電池 × 4本 ※別売
電池寿命	連続点灯：約5時間 センサーモード：約2ヵ月 ※アルカリ乾電池使用時、1日あたり5回点灯した場合
付属品	マグネット、スチールプレート、両面テープ、マウントベース×3、結束バンド×3
生産国	中国


- LEDランプの交換はできません。
- 製品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合があります。ご了承ください。
- 万一、当社の製造上の原因による品質不良・不具合が発生した場合は新しい製品とお取替えいたします。それ以外の責はご容赦ください。
- 仕様および外観・外装は予告なしに変更する場合があります。ご了承ください。

外形寸法図



乾電池式センサーLED テープライト

型番：OL-601



はじめにお読みください


- この度は弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をご一読いただき、正しく安全にお使いください。お読みになったあとは大切に保管してください。
- 保証書欄は「お買い上げ日、販売店名」等の記入を必ずお確かめください。

●本体の設置を行う前に必ず動作確認を実施してください。

本製品は持込修理での保証対象製品となり、出張修理などの対応はいたしかねます。また、保証範囲は当社製品のみとなりますので、工事費用などの別途費用が発生した場合の補償はいたしかねます。予めご了承ください。


乾電池式センサーLEDテープライト

OL-601



■電池の入れ方

- ①モードスイッチを「OFF」に合わせます。
- ②電池ボックスのカバーをスライドさせて取り外します。
- ③表示に従い、乾電池の＋を確認してセットします。
- ④電池ボックスのカバーを元通りに戻します。



⚠ **カバーは上から押さえず、必ずスライドさせて閉めてください。**
※電池ボックス内のツメが破損する恐れがありますので、ご注意ください。


※本製品は構造上、電池ボックス内が浅く、乾電池をセットする際、電池連結部が浮き上がることがございます。その場合は、乾電池を指で押さえながらカバーを閉めてください。

■テープカット

本製品は、16.5mm間隔でLEDライト1灯ごとに自由にカットすることができます。カットラインに沿って、はさみ等で好みの長さにカットしてご使用ください。

⚠ 注意

- ◆テープライトをカットした場合、切り離れた方は再利用できません。
- ◆ショートする恐れがありますので、カット時は電源をお切りください。
- ◆濡れた手での作業は危険です。感電の原因となります。




■点灯モード

コントローラのモードスイッチで点灯モードを切り替えることができます。

ON (常時点灯モード)：センサーに関係なく常時点灯します。

OFF：消灯します。

AUTO (センサーモード)：暗い場所で人を検知すると自動的に点灯し約15秒後に消灯します。※周囲が明るい時は点灯しません。



■検知範囲 (センサーモード)

センサーモード中、人感センサーの検知範囲内に人が入るとランプが点灯します。検知角度は約60度、検知距離は最大約2mです。

⚠ 注意

- ◆周囲が明るい環境では点灯しません。
- ◆人感センサーは取付位置により検知範囲に差が出ることがあります。その際は、センサーの向きを調整してください。



■固定方法

コントローラ部の固定には、付属のマグネットとスチールプレート、両面テープがご利用いただけます。テープライト部の固定には、付属のマウントベースや結束バンドもしくは、市販のシリコン用両面テープをご利用されることをおすすめいたします。


■マグネット取付方法 (コントローラ取付)

スチールプレートはマグネットに貼り付いています。剥がしてご使用ください。

【コントローラ側】


マグネットの両面テープの剥離紙を剥がし、コントローラの背面に貼り付けてください。鉄製の壁面にはそのまま取り付けることができます。

そのままコントローラを壁面に接着する際は、貼り付けたマグネットに両面テープを貼り、取り付けてください。




【壁面側】

鉄製以外の材質の場合は、スチールプレートに両面テープを貼り、取り付けたい場所に貼り付けてください。ザラザラした壁面に貼り付けることはできません。



■マウントベース取付方法 (テープライト取付)

結束バンドをマウントベースに通し、テープライトを固定します。マウントベースの剥離紙を剥がし、壁の平滑面に貼り付けてください。



製品の設置(取り外し)などに要した費用および建物等への損傷やその他の損害については、製品の良・不良のいかにかわらず、一切の責任を負いません。



電池の準備ができたなら、設置を行う前に必ず動作確認を実施してください。製品の取付・取外しに伴う工事費用等の補償はいたしかねますのでご注意ください。



⚠ 使用上のご注意

- 設置が不十分ですと落下等の危険がありますので、本製品の設置は確実に行ってください。
- 取付後、本製品がしっかりと固定されていて脱落しないことを必ず確認してください。
- 破損・振動・衝撃等のおそれのある場所でのご使用はおやめください。
- ベンジンやシンナー等では拭かないでください。
- 同じ場所を何度も曲げ伸ばしすると、断線する恐れがあります。
- 分解や改造をしないでください。
- 電池の使用表示に従い、正しくご使用ください。
- 古い電池と新しい電池、種類の異なる電池の混用はしないでください。
- 長時間使用しない場合は、電池を取り外してください。
- 屋外・水がかりのある場所では使用しないでください。

■免責事項

- ご購入後のお客様によるテープカット・取付後に生じた点灯不良等は保証対象外となります。予めご了承ください。
- LEDテープに過度な折り曲げ跡が見受けられる場合は保証対象外となります。
- 製品の設置(取り外し)などにより生じた費用および建物等への損傷やその他の損害について、一切の責任を負いません。
- 地震、雷、風水害および火災並びに第三者による行為、その他の事故並びにお客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、一切の責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害に関して、一切の責任を負いません。

製品の不具合等、不明点があった場合は、【製品サポート窓口】へご連絡ください。お電話でお問合せの際は、まず購入店名をお知らせください。

製品サポート窓口

support2@onsquare.jp

048-242-3220(代)

※土・日・祝祭日を除く平日の午前10:00～午後5:00まで受付

