

★★★★★
**レビュー
投稿で**

アマギフGet!
(または、PayPay)

必ずもらえる!

- ・ご注文1件につきプレゼントは1回限りとさせていただきます。
- ・発送通知から10日以内にレビュー投稿をお願いします。
- ・キャンセルや返金となった場合は対象外となります。

**LINEの「友だち追加」
から右のQRコードを
読み込んでください。**

ID検索: @767zcnsa



アマギフGet!までの流れ

詳しい流れは友だち登録時にご案内します。



レビューを
記入

LINEで
ご連絡
ください

アマギフ
(または、PayPay)
Get!

- ①ご購入いただいた製品のレビューをお願いします。
- ②レビューが掲載されたスクリーンショットをLINEでお送りください。
- ③ご登録いただいたLINEにアマゾンギフトカードをお送りいたします。

¥500

amazon.co.jp





公式サイト

onsquare.info

Gexa[®] X **SPYDERS[®]**
SPYDERS X SERIES DESIGN SECURITY ITEM



アマゾン

amazon.co.jp



YouTube

youtube.com



TikTok

tiktok.com

USB CABLE LENS

USBケーブルレンズ

製品取扱説明書

保証書付

型番 UT-138



■レンズ取付方法

本体にセットされているレンズを反時計回りに回して外します。セットするレンズを時計回りに回しピントを調整しセットします。その際、ねじ込み過ぎて破損しないようご注意ください。

■WEBカメラ

本体のUSB端子③をパソコンのUSB接続口に接続し任意のWEBカメラ用アプリケーションを起動します。

①広角レンズ ②ケーブル ③USB端子 ④USBアダプター
⑤マクロレンズ ⑥標準レンズ

iPhone 接続方法

【図1】



LinkBack

※無料アプリ

【対応OS】

iOS 13.0以降



1) スマホに専用アプリケーションをインストール

・「App Store」にて専用アプリ「LinkBack」を検索しインストールします。

2) 本体とスマホをUSB接続

- ・本体のUSB端子③をスマートフォンのUSB接続口に接続します。
※ライトニング端子のiPhoneをご使用の際は付属のアダプターをご使用ください。
- ・接続すると【図1】が表示されますので「許可」をタップします。
- ・レンズが認識されると【図2】が表示されます。

3) 動画撮影

- ・撮影モード⑥の「ビデオ」をタップしてビデオモードにします。
- ・【図2】の撮影⑧をタップすると録画を開始します。
- ・再度、撮影⑧をタップすると録画を停止します。
- ・動画ファイルはアプリ内のアルバム⑩に保存されます。
- ・動画ファイルは約3.5GBごとに1ファイルとして保存されます。


4) 写真撮影

- ・撮影モード⑥の「写真」をタップして写真モードにします。
- ・【図2】の撮影⑧をタップすると写真を撮影します。
- ・写真ファイルはアプリ内のアルバム⑩に保存されます。

5) データの確認

- ・【図2】のアルバム⑩をタップするとデータの一覧が表示されます。
- ・「写真／ビデオ」をタップすると写真とビデオのデータ一覧が切り替わります。
- ・確認したいデータをタップすると再生されます。

【図2】



①左右反転 ②回転
③フレームレート ④設定
⑤拡大表示 ⑥撮影モード
⑦アルバム ⑧撮影
⑨全面表示

※①／②／③はライブ映像のみで
撮影データには反映されません。

録音方法



ボイスメモ

※標準搭載

【対応OS】

iOS 10.0以降

1) 事前準備

- ・iPhoneに標準搭載のアプリ『ボイスメモ』がインストールされているか確認します。
※アプリがない場合は「App Store」にて『ボイスメモ』を検索しインストールします。

2) 録音方法

- ・「LinkBack」で録画を開始したら『ボイスメモ』を起動し【図3】の赤丸をタップして録音を開始します。
- ・「LinkBack」で録画を停止したら『ボイスメモ』の赤丸を再度タップして録音を停止します。

【図3】



【図4】



映像と音声の連結方法



iMovie

※標準搭載

【対応OS】

iOS 17.6以降

1) 事前準備

- ・iPhoneに標準搭載のアプリ『iMovie』がインストールされているか確認します。
※アプリがない場合は「App Store」にて『iMovie』を検索しインストールします。


2) データの移動

- ・「LinkBack」で録画したデータを【図2】のアルバム⑥から「写真」にダウンロードします。
- ・【図3】の『ボイスメモ』で録音したデータの「…」をタップすると【図4】が表示されます。
- ・【図4】の「共有」から「iMovie」を指定します。


3) iMovieで編集

- ・「iMovie」を起動し【図5】の「新規プロジェクトを開始」から「ムービー」をタップすると「写真ライブラリ」が表示されます。
- ・「写真ライブラリ」から録画したデータを選択すると【図6】の編集画面が表示されます。
- ・【図6】の「+」をタップすると【図7】が表示されますので次の順にタップします。「オーディオ」→「マイミュージック」→「読み込み済み」→「録音データの⊕」
- ・読み込みが完了すると【図8】の編集画面になります。
- ・【図8】の音声のタイムラインを長押しして位置の調整を行い映像と合わせます。余分なデータや音量等は下のツールを使用して編集します。
- ・編集が終わり「完了」をタップすると【図9】になります。

【図5】




【図6】



【図7】




【図8】




4) データの書き出し

- ・【図9】の「共有」をタップすると【図10】になります。
- ・【図10】の「ビデオを保存または共有」をタップすると【図11】になります。
- ・【図11】の「ビデオを保存」をタップするとデータが『写真』アプリに保存されます。
- ・保存が終了して【図12】のメッセージがでたら「OK」をタップして完了です。

【図9】




【図10】



【図11】



【図12】



■バックグラウンド操作について

- ・複数のアプリを同時に起動していると、メモリ不足により使用中のアプリが強制終了することがあります。その場合は、使用していないアプリを終了させてください。

製品サポートについて

●スマートフォンOSのアップデートにより専用アプリが正常に動作しなくなる可能性があります。●専用アプリのアップデートにより対応OSや一部機能が変わる場合があります。●OSアップデートに伴う動作不良や、専用アプリのアップデート対応に関しまして当社では保証致しかねます。●サポートにつきましては、本製品取扱説明書に記載された内容の範囲内のみとさせていただきます。

《注意事項》

●ご使用中本体が発熱し多少熱くなる事がありますが、異常ではありません。●製品ケースや本体のデザインは予告なく変更される事があります。●プライバシーの侵害・迷惑防止条例等に抵触する行為には使用しないでください。●輸入品につき、製品箱等にキズ／汚れがある場合がございます。

Ver.01

製品保証書

この製品保証書は以下の保証規約に基づき、初期不良及び取扱説明書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合の無償修理・交換をお約束するためのものです。

商品名		USBケーブルレンズ (型番 : UT-138)	
お客様	お名前	様	
	ご住所	〒	
		TEL	
お買い上げ日 (商品到着日)		年 月 日	販売店記載欄
初期不良保証 及び保証期間	保証期間	対象部分	
	1 カ月	製品本体	

領収書／納品書添付欄

(購入先／購入日が判別できるものがが必要です)

■製品不良事象記載欄（故障原因の早期特定のため不良事象は詳細に記載してください）

返品の際は、販売店および購入日がわかるもの（領収書や納品書）及び付属品、外箱等すべて揃っている事が前提となります。
また販売店へお伝えした不良事象を上記にご記入ください。

【保証規約】

① 保証期間について

保証期間は製品保証書に明記された期間とします。

② 製品交換・修理後の保証期間について

製品交換または修理対応後の保証期間は、ご購入日から当該製品に定められている正規の保証期間の残り日数、または修理対応後5日間のいずれかの長い期間となります。

③ 初期不良

製品購入後に不具合があった場合、原則交換させていただきます。製品購入日または製品到着日より、5日以内に販売店へお申し出いただき、上記保証期間内に指定の送付場所へ返送するものとします。

④ 製品保証

ご使用後、製品に不具合が生じた場合、上記保証期間内に限り無償で修理または交換させていただきます。不良事象を販売店へお申し出いただき、上記保証期間内に指定の送付場所へ返送するものとします。なお、往復の送料はお客様のご負担となります。

⑤ 製品検査および修理

お送りいただいた製品につきましては、メーカー指定の製品検査方法により、不良・故障の判断をさせていただきます。なお、動作チェックには、2～3日いただく場合もございます。また、その結果修理が必要な場合、更に日数を要する場合もございますのであらかじめご了承ください。

⑥ 保証期間内であっても、初期不良または無償修理(または交換)として応じられない製品

- (1) 製品保証書・販売証明書(販売店のレシート等)の提示(購入年月日の証明含む)がない製品
- (2) 弊社への事前連絡なく返品された製品
- (3) 製品到着後6日以上経過した製品(※初期不良対応に限りです。)
- (4) お客様の手許で改造されたり不当に修理された製品
- (5) 化粧箱・製品付属品等が破損・紛失した製品
- (6) 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された製品
- (7) 火災、地震、水害、落雷その他付属品以外のACアダプタやケーブルなどの使用により故障または損傷した製品
- (8) 製品検査後、お客様の過失による製品故障または破損と判断された製品
- (9) 製品検査後、弊社にて不良判断がなされなかった製品(お客様の使用環境による不具合・障害を含む)

⑦ 防水機能使用時の禁止事項(防水製品のみ)

■生活防水機能とは【防水性能のJISに等級】

※4級 防まつ型 (生活防水・汗や多少の雨など水圧がかからない水滴がついても大丈夫)

- (1) 製品表記の生活防水は濡れたままでの操作は保証されていませんのでご注意ください。
- (2) シャワーや手洗い等の水の直撃には耐えることができません。
- (3) 蒸気に対しては防御されませんのでお風呂や温泉など湯煙などではご使用できません。
- (4) 使用後はかならず乾いた布で拭いて水分を拭き取ってください。

防水気圧	○m防水	手洗い・雨	シャワー	プール	飛び込み	ダイビング
3	30	○	×	×	×	×
5	50	○	×	×	×	×
10	100	○	○	○	×	×
30	300	○	○	○	○	○
100	1000	○	○	○	○	○

【免責事項】

- (1) 製品の不良や使用時の不注意に起因する他の機器への損害、および運用上のお客様の不利益や損害に関しては弊社は一切の責任を負わないものとします。
- (2) MicroSDおよびハードディスク内に蓄積されたデータに関して、いかなる場合においてもその保存および保持は一切保証いたしません。