



タイムスタンプ設定


①テキストファイルの作成




②テキストファイル名入力



③テキストデータの入力



④テキストデータの上書き保存



①-1

PCのデスクトップで右クリックをします。

①-2

新規作成にマウスカーソルを合わせて
テキストドキュメント（テキスト文章など）を
クリックします。

②

取扱説明書に記載のファイル名で
テキストファイルを作成します。
例：time.txt timeset.txt など
拡張子を非表示設定にしている方は
「time」「timeset」としてください。
※テキストファイル名は製品によって異なります。
取扱説明書の記載を必ずご確認ください。

③

作成したテキストファイルを開いて
取扱説明書に記載の内容で日時を入力します。
例 1：2016.09.01 12:30:10
例 2：20160901123010
※スペースを含め全て半角で入力します。
※テキスト内への入力内容は製品によって異なります。
取扱説明書の記載を必ずご確認ください。

④-1

日時の入力完了したらファイルをクリックして
上書き保存を行ってください。

④-2

上書きが完了したら右上の☒をクリックして
テキストデータを閉じてください。


⑤PCへ認識させる



⑥リムーバブルディスクを開く



⑦テキストファイルを移動



⑤-1

作成したテキストデータを SD カード
（内蔵メモリー）に移動させる為、
PC に製品又は SD カードを認識させます。
※PC への認識は取扱説明書記載の方法で
付属の USB ケーブルで製品と PC を
接続してください。
SD カードリーダーをご使用いただいても
PC へ認識させることができます。

⑥

認識させた製品又は SD カードが
コンピュータに表示されます。
リムーバブルディスクとして認識されるので
クリックしてアクセスをしてください。
※参考画像はリムーバブルディスク H ですが、
ご使用の PC により異なる場合があります。

⑦-1

リムーバブルディスクを開いた最初の
ページに作成したテキストファイルを
移動します。

⑦-2

リムーバブルディスクを閉じて OS 指定の
【ハードウェアの安全な取り外し方法】に従い
製品または SD カードと PC の接続を外します。

設定作業を完了した状態の製品で動画や写真を撮影するとタイムスタンプが反映されています。
※設定前に撮影した動画や写真のタイムスタンプは変わりません。